






HAGROFS



№	(mm)	X
1, 2	1800 x 300 x 16	2
3	608 x 299 x 16	1
4	608 x 299 x 16	1
5	608 x 285 x 16	2
6	396 x 316 x 16	2
7	608 x 97 x 16	1
8	888 x 308 x 2,5	2



Spoštovani kupec!

Hvala, ker ste kupili naše dele in okvire za omarno pohištvo. Prepričani smo, da bo življenjska doba pohištvenih izdelkov dolga, če boste upoštevali priložena navodila in smernice za vzdrževanje. Veseli boste odločitve, da ste izbrali naše izdelke.

Navodila za varno uporabo in nego pohištva

Pred nakupom pohištva prosimo preverite popolnost in zunanje kakovostne lastnosti izdelka. V primeru ugotovljenih napak se obrnite na prodajalca za odpravo pomanjkljivosti. Posebnosti elementov pohištva, ki izhajajo iz oblikovanja in sloga proizvajalca, ne štejejo za napake. Prav tako se za napake ne štejejo naravne lastnosti materialov (npr. manjše razlike v teksturi in odtenkih barve masivnega lesa, furnirja, naravnega kamna ipd.).

Sestavljanje posameznih delov in okvirjev v končni izdelek

Sestavljanje pohištva v končni izdelek je treba izvesti strogo v skladu z zaporedjem sestavljanja posameznih delov. Med sestavljanjem je treba nevidne in zadnje robove plošč (če obstajajo) premazati z zaščitnim premazom, kot so: lateks barva, parafin, lepilo na osnovi polivinil acetatne emulzije ali papir z lepilno osnovo. Zgornje omarice je priporočljivo pritrditi na opečne ali betonske stene z najlonskimi vložki; pri drugih vrstah sten je treba dokupiti ustrezne pritrdilne elemente. Pomanjkljivosti in poškodbe pohištvenih elementov, ki nastanejo zaradi lastne dostave, sestavljanja in montaže, niso predmet reklamacije pri proizvajalcu.

Splošni pogoji za varno uporabo (shranjevanje) in nego pohištva

Obdobje, v katerem pohištvo ohranja svoj videz in stanje, je v veliki meri odvisno od pogojev uporabe.

Ker je pohištvo občutljivo na prekomerno svetlobo, vlago, suhost, toploto in mraz, je priporočljivo, da se izogibate dolgotrajni izpostavljenosti enemu ali več izmed teh dejavnikov, saj to pospešuje staranje barve, ukvirljanje in deformacije lesenih delov pohištva ter staranje in luščenje površinskih materialov.

Svetloba

Izogibajte se neposredni sončni svetlobi na pohištvenih izdelkih. Dolgotrajna izpostavljenost soncu lahko povzroči spremembo barvnih lastnosti nekaterih delov pohištva v primerjavi z drugimi deli, ki so manj izpostavljeni sončni svetlobi. V primeru kasnejše zamenjave in/ali dodatne nabave posameznih komponent lahko pride do barvnih razlik med pohištvenimi elementi. Ta razlika, ki s časom postaja manj opazna, je povsem naraven pojav in zato ne pomeni slabe kakovosti pohištvenih izdelkov.

Temperatura

Visoke ali nizke temperature ter nenadne temperaturne spremembe lahko resno poškodujejo pohištvene izdelke ali njihove dele. Pohištvo ne sme biti postavljeno bližje kot 1 meter od virov toplote.

Pri nameščanju pohištvenih elementov v neposredni bližini virov toplote in radiatorjev je treba njihove površine med delovanjem zaščititi pred vplivom toplote. Temperatura pohištvenih elementov ne sme preseči +40 °C.

Izogibajte se stiku z vročimi predmeti (npr. vroče likalnice, posoda z vrelo vodo ipd.) ter dolgotrajni izpostavljenosti svetlobnim virom (svetloba žarnic z visoko močjo, nezaščiteni viri mikrovalov ipd.).

Vlažnost

Priporočena relativna zračna vlažnost v prostoru, kjer je nameščeno pohištvo, je med 60 % in 70 %. Treba se je izogibati dolgotrajni visoki vlažnosti ali izjemni suhosti v prostoru, še posebej pa periodičnim spremembam teh pogojev. Sčasoma lahko takšni pogoji vplivajo na celovitost pohištvenih izdelkov ali njihovih delov. Če pa zaradi določenih razlogov pride do takšnih pogojev, priporočamo pogosto zračenje prostora ter po potrebi uporabo razvlaževalcev ali vlažilcev zraka za normalizacijo vlažnosti v prostoru. Površine pohištva naj bodo vedno povsem suhe. Površine pohištvenih elementov je treba brisati s suho mehko krpo (npr. flanela, bombažna krpa, pliš, muslin). Nega delovnih površin (npr. mizne plošče, pomivalna korita ipd.) naj se praviloma izvaja z mehko vlažno krpo, penasto gobico ali posebno mehko krtačo, po potrebi z ustreznimi čistilnimi sredstvi. Priporočljivo je, da se madeže in umazanijo s pohištva očisti takoj, ko nastanejo. Če umazanijo pustite dlje časa, se bistveno poveča tveganje za nastanek lis, madežev in poškodb pohištvenih elementov in delov.

V primeru trdovratnih madežev priporočamo uporabo posebnih čistilnih sredstev. Pri uporabi sledite navodilom proizvajalca čistila glede načina uporabe in področja uporabe (za katere površine in materiale je čistilo primerno).

Agresivno okolje in abrazivni materiali

Pohištvenih elementov nikoli ne izpostavljajte agresivnim tekočinam (kisline, baze, olja, topila ipd.),

Agresivno okolje in abrazivni materiali

Pohištvenih elementov nikoli ne izpostavljajte agresivnim tekočinam (kisline, baze, olja, topila ipd.), izdelkom, ki vsebujejo takšne tekočine, ali njihovim hlapom. Takšne snovi ali spojine so kemično aktivne, reakcije z njimi pa lahko povzročijo škodo na vašem premoženju ali celo ogrozijo vaše zdravje.

Zavedati se je treba tudi, da nekatera čistilna sredstva lahko vsebujejo visoke koncentracije korozivnih kemikalij in/ali abrazivnih delcev. Uporaba takšnih čistilnih sredstev je nesprejemljiva! .

Zračenje

Priporočamo, da ne blokirate rešetk in odprtín za dovod zraka, ki so namenjene prezračevanju električnih naprav.

Posebnosti uporabe omarnega pohištva

Vse težje predmete je treba v omare postaviti tako, da je obremenitev enakomerno porazdeljena po celotni površini ter da se zagotovi ustrezno ravnotežje drsnih delov. Predmete na policah razporedite po naslednjem načelu: težje predmete postavite bližje robovom (nogam), lažje pa bližje sredini. Za večjo stabilnost visokih elementov (stebri, zložljive omare ipd.) priporočamo, da jih najprej obremenite v spodnjih delih.

Med uporabo pohištva ni dovoljena statična navpična obremenitev (zlasti točkovna obremenitev): dno predala – več kot 5 daN, police (omare, regali) – več kot 10 daN.

Standardna sila odpiranja vrat do 3 daN; sila izvleka predala do 5 daN.

Ne potiskajte premočno drsnih ali krilnih vrat ter dodatkov. To lahko povzroči poškodbe pohištvenih dodatkov, sestavnih delov ali celo poškodbe oseb.

Ne dotikajte se in ne udarjajte površin pohištva z ostrimi (rezalnimi) ali težkimi orodji.

Želimo opozoriti, da so elementi kuhinjskih sestavov, nameščeni ob plinskih ali električnih štedilnikih, izpostavljeni povečani toplotni obremenitvi, zato priporočamo, da jih od virov toplote ločite z ustreznimi toplotno izolacijskimi materiali.

Prav tako želimo opozoriti, da se lahko v pohištvo vgrajujejo le posebej zasnovani »vgrajeni« gospodinjski aparati, ki so izdelani v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi specifikacijami.

POZOR!

Nikoli ne uporabljajte običajnih gospodinjskih aparatov kot vgrajene naprave, saj to lahko predstavlja resno nevarnost za življenje in zdravje ljudi in/ali varnost premoženja!

Posebnosti pri negi omarnega pohištva

Vzdrževanje dekorativnih in delovnih površin zahteva uporabo pripomočkov, ki so po svoji naravi primerni za materiale, s katerimi so površine obdelane.

Laminirane površine

Poleg splošnih čistilnih sredstev (glej zgoraj) je dopustna tudi uporaba polirnih sredstev za plastiko.

Lesene površine (vključno s površinami, obdelanimi z naravnim furnirjem)

Treba je upoštevati, da lahko vse lesene površine sčasoma spremenijo videz, in to ne le zaradi vplivov okolja, temveč tudi zaradi načina vzdrževanja s strani uporabnika. Poleg splošnih smernic za nego (glej zgoraj) priporočamo uporabo mehke ali semiš krpe. Ob koncu čiščenja je treba vlažne površine vedno temeljito posušiti (obrisati s suho krpo). Smiselna alternativa temu je redno suho čiščenje s sesalnikom, opremljenim z nastavkom z mehko krtačo. Priporočljiva je uporaba polirnih sredstev za lesene materiale.

Lakirane površine

Pri lakiranih površinah je treba upoštevati, da lahko sčasoma spremenijo barvo, in to ne le zaradi klimatskih pogojev in načina nege, temveč predvsem zaradi izpostavljenosti svetlobi. Za čiščenje je priporočljiva uporaba suhe ali semiš krpe s specialnimi čistilnimi sredstvi. Uporaba polirnih sredstev za lakirane površine je dopustna.

Za vse vrste površin pri poliranju (obdelavi) ni dovoljeno uporabljati polirnih sredstev ali drugih gospodinjskih kemikalij, ki niso primerne za stik z živili. Pred uporabo čistilnih sredstev vedno natančno preberite navodila proizvajalca!

Strogo prepovedana je uporaba trdih pripomočkov za čiščenje (npr. strgala, gobice iz plastičnih ali kovinskih vlaken) na delovnih površinah.

Koristni preventivni ukrepi: Po določenem obdobju uporabe se lahko zgodi, da nekateri kovinski deli (tečajji, ključavnice ipd.) izgubijo nastavitve poravnave in mazanje, ki je bilo opravljeno med sestavo pohištva. Takšno stanje lahko povzroči škripanje, oteženo odpiranje vrat ali drsenje predalov itd. Pri uporabi pohištva zato ni potrebno uporabljati pretirane sile pri odpiranju vrat, predalov in drugih premičnih delov, saj je za njihovo pravilno delovanje potrebno pravočasno nastaviti tečaje ter vodila namazati s parafinom ali podobnim mazivom. Vijalni spoji pa morajo biti občasno ponovno priviti, če se zrahljajo.

MDF (plošče iz vlaknastega materiala srednje gostote) fronte prevlečene s PVC (polivinilklorid) folijo

- Fronte pohištva iz MDF materiala, prevlečene s PVC folijo, so namenjene za omarno pohištvo, ki je nameščeno v prostorih brez velikih temperaturnih nihanj in pri relativni vlažnosti največ 85 %.
- Priporočamo, da fronte niso izpostavljene dolgotrajnemu vplivu vročega zraka (npr. iz priprtih vrat pečice), saj lahko to povzroči odstopanje ali deformacijo folije. Med samostojno pečico in pohištvom je priporočljivo pustiti razmik (vsaj 15 mm na obeh straneh).
- Izogibajte se neposrednemu stiku front s površinami, katerih temperatura presega +60 °C.
- Fronte ne izpostavljajte velikim temperaturnim nihanjem!
- Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih praškov in topil. Po potrebi priporočamo čiščenje s mehko krpo ter milnico ali drugimi blagimi čistili, nato pa površine obrišite do suhega.
- Frotiranje front, zlasti tistih, prevlečenih z visokosijajnimi folijami, ni priporočljivo, saj lahko povzroči nastanek drobnih prask, vidnih pri odboju svetlobe. Zaščitno folijo z visokosijajnih PVC front odstranite šele po montaži pohištva, pri tem pa ne uporabljajte ostrih predmetov. Pred uporabo dovoljenih mehanskih pripomočkov po odstranitvi zaščitne folije pustite površino front 72 ur, da se površina dokončno kristalizira in utrdi.
- Priporočamo namestitve ELEKTRIČNE NAPE, da se izognete neposrednemu stiku front s paro, ki lahko sčasoma poslabša videz front ter povzroči odstopanje ali deformacijo folije.
- Posodo v kuhinjskih elementih hranite le v suhem stanju. Kabineto pohištvo (omare, police, predsobe, kuhinjske mize, podstavki ipd.) je potrebno uporabljati v skladu z njihovim namenom.

Kuhinjski pulti

- Spoji med kuhinjskimi pulti morajo biti zatesnjeni s silikonskim tesnilom. Tesnilo pri stenskem robu naj bo tesno pritisnjeno ob zgornjo površino. Robovi pulta na mestih izrezov za vgradnjo opreme (kuhalne plošče, umivalniki) morajo biti na mestih reza premazani s silikonskim tesnilom. Uporabite tesnila, priložena vgradni opremi.

Uporaba kuhinjskih pultov:

- Priporočamo uporabo pultov v prostorih, kjer temperatura ne pade pod +10 °C, relativna vlažnost pa je med 45 % in 70 %.
- Pultov ne nameščajte v bližino stalno hladnih ali mokrih sten ter virov toplote (električni grelniki, radiatorji).
- Površina pulta naj bo zaščiten pred stikom s tekočinami, še posebej s topili za lake in barve (npr. aceton, bencin, alkohol ipd.). V primeru nenamernega politja površino takoj obrišite s suho krpo.
- Voda sicer ne poškoduje površine pulta, lahko pa negativno vpliva na osnovni material. Zato je potrebno vodo takoj obrisati, da vlaga ne prodre v osnovni material (npr. skozi spoje).
- Pulti kuhinjskega pohištva so posebej občutljivi na vlago, zato je strogo prepovedano poškodovati tesnilni sloj spojev. Če voda pride na območje spojev, jo je potrebno takoj obrisati, da preprečite prodiranje vlage v osnovni material pulta.
- Kapljice vrele vode ali vroča hrana ne poškodujejo pulta, lahko pa nastanejo globlje lise. Površino pulta obrišite z vlažno krpo.
- Na plastične površine ni dovoljeno odlagati prižganih cigaret, vročih likalnikov, pekačev ali loncev, ki so pravkar vzeti iz pečice. Vedno uporabite toplotno izolacijske podstavke.
- Na pultu ni dovoljeno odmrzovati živil in jih puščati dalj časa, saj lahko nenadna temperaturna sprememba poškoduje osnovni material.
- Na površini pulta ni dovoljeno obdelovati živil, rezati z nožem ali praskati s kakršnimi koli predmeti.
- Po stiku s sokovi rdeče pese, koncentriranimi sokovi, barvili, kemikalijami ali agresivnimi belilnimi oziroma čistilnimi sredstvi površino takoj obrišite in nato temeljito očistite.
- Priporočamo, da površino obrišete z rahlo navlaženo mehko krpo.
- Ne uporabljajte sode, praškov in past, ki niso namenjene negi pohištva.