

IMRE QN-GT01

SK/ NÁVOD

Pred prvým použitím výrobku si prečítajte všetky prevádzkové a bezpečnostné pokyny.

Výrobok používajte len na účel, ktorý je uvedený nižšie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY/VAROVANIA:

- Výrobok používajte na určený účel.
- Výrobok nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Výrobok obsahuje malé montážne diely, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia.
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Obalový materiál predstavuje riziko udusenia.
- Výrobok nie je určený na komerčné použitie. Výrobok je navrhnutý na domáce používanie v interiéri.
- Uistite sa, že všetky diely sú v prevádzkyschopnom stave a že sú správne a bezpečne nainštalované. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie výrobku. Poškodené diely môžu ovplyvniť bezpečnosť a funkčnosť.
- Pred vŕtaním sa uistite, že v mieste vŕtania nevedú elektrické káble, aby ste predišli poškodeniu inštalácie alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Pred vŕtaním sa uistite, že v mieste vŕtania nevedú žiadne potrubia, aby ste predišli poškodeniu inštalácie alebo prípadnému vytopeniu.
- Odporúča sa, aby montáž výrobku vykonala kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE: UISTITE SA, ŽE UPEVNŮVACIE PRVKY SÚ VHODNÉ PRE TYP STENY.

V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ SA PORAĎTE S ODBORNÍKOM.

MONTÁŽ

Vyberte miesto, kam chcete umiestniť poličku, označte miesta pre držiaky na stene, vyvŕtajte otvory a vložte zátky so skrutkami. Potom na ne položte poličku.

SKLADOVANIE, ČISTENIE

Čistite mäkkou vlhkou handričkou. **DÔLEŽITÉ!** Nečistite silnými čistiacimi prostriedkami.



CZ/ MANUÁL

Před prvním použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny k obsluze a bezpečnostní pokyny. Výrobek používejte pouze k účelu, který je popsán níže.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/VAROVÁNÍ:

- Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Výrobek není hračka, držte ho mimo dosah dětí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, výrobek obsahuje malé montážní součásti, které mohou způsobit nebezpečí udušení.
- Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Obalový materiál může způsobit nebezpečí udušení.
- Výrobek není určen pro komerční použití. Je navržen pro domácí použití v interiéru.
- Ujistěte se, že všechny části jsou v dobrém stavu a správně a bezpečně nainstalovány. Nesprávná montáž může způsobit poškození. Poškozené části mohou ovlivnit bezpečnost a funkčnost.
- Před vrtáním se ujistěte, že se v místě vrtání nenacházejí žádné elektrické vodiče, abyste předešli možnému poškození instalace nebo zranění, například úrazu elektrickým proudem.
- Před vrtáním se ujistěte, že se v místě vrtání nenacházejí žádné trubky, abyste předešli možnému poškození instalace nebo zaplavení.
- Doporučuje se, aby montáž výrobku provedla způsobilá osoba.

VAROVÁNÍ: UJISTĚTE SE, ŽE UPEVNŮVACÍ MATERIÁL JE VHODNÝ PRO TYP STĚNY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE PORAĎTE S ODBORNÍKEM.

MONTÁŽ

Vyberte místo, kde chcete polici umístit, označte na stěně místa pro držáky police, vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky se šrouby. Na ně poté položte polici.

SKLADOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ

Čistěte vlhkým měkkým hadříkem. **DŮLEŽITÉ!** Nečistěte agresivními čistícími prostředky.

HR/ PRIRUČNIK

Prije prve upotrebe proizvoda, pročitajte sve upute za uporabu i sigurnosne upute. Proizvod koristite samo za njegovu namjenu opisanu u nastavku.

SIGURNOSNE UPUTE/UPOZORENJA:

- Koristite proizvod samo za ono za što je namijenjen.
- Proizvod nije igračka i stoga ga trebate čuvati izvan dohvata djece.
- Držati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca! Ovaj proizvod sadrži sitne montažne dijelove koji predstavljaju opasnost od gušenja.
- Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora s materijalom za pakiranje. Postoji opasnost od gušenja uzrokovana ambalažnim materijalom.
- Proizvod nije namijenjen za komercijalnu upotrebu. Ovaj proizvod je projektiran za kućnu upotrebu, i to u zatvorenim prostorima.
- Provjerite jesu li svi dijelovi ispravni te pravilno i sigurno ugrađeni. Nepravilna instalacija je uzrok oštećenja. Oštećeni dijelovi mogu utjecati na sigurnost i funkcionalnost.
- Prije bušenja provjerite da na mjestu bušenja nema žica kako biste izbjegli moguća oštećenja instalacije ili ozljede poput električnog udara.
- Prije bušenja provjerite da na mjestu bušenja nema cijevi kako biste izbjegli moguća oštećenja instalacije ili poplava.
- Preporučuje se da sastavljanje proizvoda obavi kvalificirana osoba.

UPOZORENJE: OSIGURAJTE DA MATERIJAL ZA PRIČVRŠĆIVANJE ODGOVARA VRSTI ZIDA POSAVJETUJTE SE SA STRUČNJAKOM AKO JE POTREBNO

SASTAVLJANJE

Odaberite mjesto gdje želite postaviti policu i označite mjesto nosača police na zidu te izbušite rupe i postavite tiple i vijke. Stavite policu na njih.

SKLADIŠTENJE, ČIŠĆENJE

Očistite vlažnom mekom krpom. **VAŽNO!** Ne čistite agresivnim sredstvima za čišćenje.

HU/ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termék első használata előtt olvassa el az összes kezelési és biztonsági utasítást. A terméket kizárólag az alábbiakban leírt rendeltetésszerű célra használja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK / FIGYELMEZTETÉSEK:

- A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
- A termék nem játék, tartsa távol gyermekektől.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól, mivel a termék kis szerelési elemeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak.
- Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyag fulladásveszélyt jelenthet.
- A termék nem ipari használatra készült. Kizárólag otthoni, beltéri használatra tervezték.
- Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően működik, helyesen és biztonságosan van felszerelve. A helytelen szerelés károsodást okozhat. A sérült alkatrészek befolyásolhatják a biztonságot és a működést.
- Fúrás előtt ellenőrizze, hogy a fúrás helyén nincsenek vezetékek, hogy elkerülje a termék károsodását vagy az esetleges áramütést.
- Fúrás előtt győződjön meg arról is, hogy a fúrás helyén nincsenek csövek, hogy elkerülje a termék károsodását vagy a helyiség esetleges elárasztását.
- Javasoljuk, hogy a termék összeszerelését hozzáértő személy végezze.

FIGYELEM: GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A RÖGZÍTŐELEMÉK MEGFELELNEK A FAL TÍPUSÁNAK. SZÜKSÉG ESETÉN KÉRJE SZAKEMBER TANÁCSÁT.

ÖSSZESZERELÉS

Válassza ki a helyet, ahová a polcot szeretné felszerelni, jelölje be a polctartók helyét a falon, majd fúrjon lyukakat, helyezze be a tipliket és a csavarokat. Ezután helyezze rá a polcot.

TÁROLÁS, TISZTÍTÁS

Tisztítsa puha, nedves ronggyal. FONTOS! Ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel.

RO/ MANUAL

Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, citiți toate instrucțiunile de utilizare și de siguranță. Utilizați produsul numai pentru scopul propus descris mai jos.

INSTRUCȚIUNI/AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ:

- Utilizați produsul în scopul propus.
- Produsul nu este o jucărie, a se păstra la îndemâna copiilor.
- A se lăsa departe de copii și animale de companie, produsul conține feronerie mică de montare, pericol de sufocare.
- Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materiale de ambalare. Există pericol de sufocare cauzat de materialul de ambalaj.
- Produsul nu este destinat utilizării comerciale. Produsul a fost conceput pentru uz casnic, în interior.
- Asigurați-vă că toate piesele sunt în stare de funcționare și instalate corect și în siguranță. Instalarea incorectă este cauza daunelor. Piesele deteriorate pot afecta siguranța și funcționalitatea.
- Înainte de găurire, asigurați-vă că nu există fire la locul de găurire pentru a evita posibile deteriorări ale instalației sau leziuni precum electrocutare.
- Înainte de găurire, asigurați-vă că nu există țevi la locul de foraj pentru a evita posibile deteriorări ale instalației sau inundații.
- Se recomandă ca asamblarea produsului să fie efectuată de persoana potrivită.

AVERTISMENT: ASIGURAȚI-VĂ CĂ ELEMENTELE DE FIXARE SUNT POTRIVITE PENTRU TIPUL DE PERETE. CONSULTAȚI UN PROFESIONIST DACĂ ESTE NECESARĂ

ASAMBLAREA

Alegeți locul în care doriți să așezați raftul și marcați locul mânerelor raftului pe perete și găuriți găurile și așezați dopurile cu șuruburi. Așezați un raft deasupra lor.

DEPOZITARE, CURĂȚENIE

Curățați cu cârpă de praf moale. IMPORTANT! Nu curățați cu agenți de curățare ABRAZIVI

SI/ NAVODILA

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite vsa navodila za uporabo in varnostna opozorila. Izdelek uporabljajte samo za namen, ki je naveden spodaj.

VARNOSTNA NAVODILA / OPOZORILA:

- Izdelek uporabljajte samo za predviden namen.
- Izdelek ni igrača – hranite ga izven dosega otrok.
- Hranite ga izven dosega otrok in domačih živali. Izdelek vsebuje majhne sestavne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.
- Otrokom nikoli ne dovolite stika z embalažnim materialom brez nadzora. Embalaža lahko predstavlja nevarnost zadušitve.
- Izdelek ni namenjen komercialni uporabi. Namenjen je za domačo uporabo v zaprtih prostorih.
- Prepričajte se, da so vsi deli v brezhibnem stanju ter da so pravilno in varno nameščeni. Nepravilna montaža lahko povzroči poškodbe izdelka. Poškodovani deli lahko vplivajo na varnost in delovanje izdelka.
- Pred vrtanjem se prepričajte, da na mestu vrtanja ne potekajo električni kabli, da bi se izognili poškodbam in nevarnosti električnega udara.
- Pred vrtanjem preverite tudi, da na mestu vrtanja ni nobenih cevi, da bi preprečili morebitne poškodbe napeljave ali poplavo.
- Priporočljivo je, da montažo izdelka opravi usposobljena oseba.

OPOZORILO: PREPRIČAJTE SE, DA SO PRITRDITVENI ELEMENTI PRIMERNI ZA VRSTO STENE.

V PRIMERU DVOMA SE POSVETUJTE S STROKOVNJAKOM.

MONTAŽA

Izberite mesto, kam želite namestiti polico, označite mesta za nosilce na steni, izvrtajte luknje in vstavite čepke s vijaki. Nato nanje položite polico.

SHRANJEVANJE, ČIŠČENJE

Čistite z mehko vlažno krpo. **POMEMBNO!** Ne čistite s močnimi čistilnimi sredstvi.