






INES TYP 1






①  4X	②  2X	③  1X
--	---	--

--	--	--	--


A  24X	B  1X	C  4X		
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--


1




2




3




4



INES TYP 2






①




4X

②



2X

③



1X

A × 40



M6×10mm


B × 4




C × 1




1




2




3




4













INES TYP 3







A × 26  M6×10mm	B × 10  M5×12mm	C × 4 	D × 1 
E × 2 	F × 2 	G × 4  M4×10mm	H × 2 

①  4X	②  1X	③  1X	④  2X
⑤  1X	⑥  1X	⑦  1X	⑧  1X
⑨  1X	⑩  1X	⑪  1X	


1




2




3




4




5




6




7




8




9













10




INES TYP 5







①  4X	②  1X	③  1X	④  2X
⑤  1X	⑥  1X	⑦  1X	⑧  1X
⑨  1X	⑩  1X	⑪  1X	

A × 26  M6×10mm	B × 10  M5×12mm	C × 4 	D × 1 
E × 2 	F × 2 	G × 4  M4×10mm	H × 2 
I × 1 	J × 1 	K × 1 	L × 1 
M × 1 	N × 1 	O × 1 	P × 1 
Q × 4 	R × 1 	S × 1 	T × 1 
U × 1 	V × 1 	W × 1 	X × 2 



1





2




3




4




5



6



7



8

SK: Na upevnenie dielu „L“ nemusíte vyvíjať nadmernú silu. Keď sa diel „L“ zahákne o výrobok a umývadlo sa prestane hýbať, ukončíte utahovanie dielu „L“ skrutkovačom.


CZ: K upevnění dílu „L“ nemusíte vyvíjet nadměrnou sílu. Když se díl „L“ zahákne o výrobek a umyvadlo se přestane hýbat, ukončete utahování dílu „L“ šroubovákem.

SI: »L« ni potrebno močno zategovati. Ko se »L« zaskoči na izdelek in umivalnik ni več nestabilen, prenehajte uporabljati izvijač za nadaljnje zategovanje.


HU: Az „L“ rögzítéséhez nincs szükség nagy erő alkalmazására. Amikor az „L“ már megfelelően beakasztja a terméket, és a mosogató nem mozog, kérjük, hagyja abba a csavarhúzóval történő további meghúzást.

RO: Elementul „L“ nu trebuie strâns cu forță excesivă. Când „L“-ul poate agăța produsul și chiuveta nu se mai mișcă, opriți folosirea șurubelniței și nu mai continuați strângerea „L“-ului.


HR: „L“ ne zahtijeva pretjeranu silu za pričvršćivanje. Kada „L“ može pričvrstiti proizvod i sudoper se više ne trese, prestanite dodatno zatezati „L“.




9




10




11



12



13



14

