








KAROS 2D1W1S



KÓD BROJ KODA COD	ROZMER/ROZMĚR/DIMENZIÓ DIMENZIJA/DIMENZIJE DIMENSIUNE				BALÍK BALÍČEK CSOMAG PAKET PACHET
001	1502	360	16/32	1	1/3
002	1502	360	16/32	1	1/3
003	1426	314	16	1	1/3
004	788	334	16	1	1/3
005	582	390	16	1	1/3
006	582	390	16	1	1/3
007	386	312	16	2	1/3
008	386	298	16	1	1/3
009	1407	390	16	1	2/3
011	788	60	16	1	1/3
012	60	788	16	1	1/3
014	329	120	16	1	1/3
015	300	120	16	1	1/3
016	300	120	16	1	1/3
017	60	386	16	2	1/3
019	860	364	22	1	1/3
020	1445	402	2,5	1	1/3
022	390	170	16	1	1/3
023	826	402	2,5	1	1/3
024	619	402	2,5	1	1/3
025	302	347	2,5	1	1/3
027	385	295	5	3	3/3
PRÍSLUŠENSTVO/PŘÍSLUŠENSTVÍ KIEGÉSZÍTŐK/PRIBOR DODATKI/ACCESORII				1	1/3




40x f1 $\varnothing 8 \times 30$ 	16x r1 15×12 	16x r16 $\varnothing 5 \times 24$ 	4x e1 $\varnothing 7 \times 50$ 
52x p25 $\varnothing 3.5 \times 16$ 	1x f3 	1x lb-300 	12x s2 
1x p17 $\varnothing 6.0 \times 50$ 	16x l2 	1x z1 	8x n260.01 
2x p9 	2x c411.058 	5x k1 	8x d1 
7x a143 	7x b119 	1x n14 	12x d3 




1

r1	f1	k1
x10	x32	x1




2

p9	c411.058	r16
x1	x1	x8




3

a143	p25	p9	c411.058
x7	x14	x1	x1





4




r1	r16	f1	lb-300	p25	b119	d1	k1	d3
x6	x8	x8	x1	x6	x7	x8	x4	x12




5




6




7




8



9






10





11

l2	p25	n260.01
x16	x24	x8




12





13

e1
x2




14





15




p25	lb-300
x6	x1



16














17





18

s2	p17	f3	n14	p25
x12	x1	x1	x1	x2







SK- POZOR! NÁBYTOK MUŠÍ BYŤ TRVALO PRIPEVNENÝ K STENE TAK, ABY SA ZAMEDZILO RIZIKU PREVRÁTENIA. BALÍK NEOBSAHUJE UPEVNŇOVACIE SKRUTKY, PRETOŽE TYP UPEVNENIA JE TREBA VYBRAŤ PODĽA TYPU STENY. VYBERTE TYP VHODNÝ PRE VAŠU STENU.

CZ- POZOR! NÁBYTEK JE NUTNÉ PEVNĚ PŘIPEVNIT KE ZDI, ABYCHOM SE VYHNULI RIZIKU SPOJENÉMU S JEHO PŘEVRAHUTÍM. SOUČÁSTÍ BALENÍ NEJSOU PŘIPEVNŇOVACÍ ŠROUBY, PROTOŽE ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ JE NUTNÉ ZVOLIT PODLE DRUHU STĚNY. VYBERTE SPRÁVNÝ PRO VÁŠ TYP STĚNY.

HR- NAPOMENA! NAMJEŠTAJ MORA BITI TRAJNO PRIČVRŠČEN ZA ZID, KAKO BI SE IZBJEGAO RIZIK OD NJEGOVA PREVRTANJA. U PAKETU NEMA VIJAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE, JER SE VRSTA MONTAŽE MORA PRILAGODITI VRSTI ZIDA. ODABERITE PRAVU VRSTU PREMA VAŠOJ VRSTI ZIDA.

HU- FIGYELEM! RÖGZÍTSE A BÚTOROKAT A FALHOZ, HOGY ELKERÜLJE A BÚTOR FELBORULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. A KÉSZLETBEN NEM TALÁLHATÓK RÖGZÍTŐCSAVAROK, MIVEL A RÖGZÍTÉS TÍPUSA A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGG. VÁLASSZA KI A FAL TÍPUSÁNAK MEGFELELŐ KÖTŐELEMKEKET.

RO- AVERTIZARE! MOBILIERUL TREBUIE FIXAT PERENTE PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂSTURNARE. PACHETUL NU INCLUDE SURUBURI DE FIXARE, DEOARECE TIPUL DE FIXARE TREBUIE ALES IN FUNCTIE DE TIPUL DE PERETE. ALEGE TIPUL POTRIVIT PENTRU PERETELE TĂU.

SI- POZOR! POHIŠTVO TRAJNO PRITRDITE NA STENO, DA PREPREČITE TVEGANJE, DA SE PREVRNE. V PAKETU NI PRITRDILNIH VIJAKOV, SAJ JE TREBA NAČIN PRITRDITVE USTREZNO IZBRATI GLEDE NA VRSTO STENE. IZBERITE NAČIN, KI JE USTREZEN ZA VAŠO STENO.