











KAROS 2D1S




26x f1 Ø8x30 	x12 r1 15x12 	x12 r16 Ø5x24 
1x f3 	1x lb-300 	36x p25 Ø3.5x16 
4x a143 	4x b119 	2x e1 Ø7x50 
1x n14 	1x p17 Ø6.0x50 	14x l2 
1x p9 	1x c411.058 	
5x k1 	4x d1 	
6x s2 	1x z1 	

KÓD BROJ KODA COD	ROZMER/ROZMĚR/DIMENZIÓ DIMENZIJA/DIMENZIJE/DIMENSIUNE				BALÍK BALÍČEK CSOMAG PAKET PACHET
001	870	364	22	1	1/1
002	884	360	16/32	1	1/1
003	884	360	16/32	1	1/1
004	798	334	16	1	1/1
005	798	310	16	1	1/1
006	582	395	16	1	1/1
007	582	395	16	1	1/1
008	741	120	16	1	1/1
009	798	60	16	1	1/1
010	798	60	16	1	1/1
011	300	120	16	1	1/1
012	300	120	16	1	1/1
014	284	60	16	1	1/1
015	792	203	16	1	1/1
016	826	814	2,5	1	1/1
018	302	759	2,5	1	1/1
PRÍSLUŠENSTVO/PŘÍSLUŠENSTVÍ KIEGÉSZÍTŐK/PRIBOR DODATKI/ACCESORII				1	1/1






5






6










7








i2	p17	f3	n14	p25
x14	x1	x1	x1	x16





8









SK- POZOR! NÁBYTOK MUŠÍ BYŤ TRVALO PRIPEVNENÝ K STENE TAK, ABY SA ZAMEDZILO RIZIKU PREVRÁTENIA. BALÍK NEOBSAHUJE UPEVNŇOVACIE SKRUTKY, PRETOŽE TYP UPEVNENIA JE TREBA VYBRAŤ PODĽA TYPU STENY. VYBERTE TYP VHODNÝ PRE VAŠU STENU.

CZ- POZOR! NÁBYTEK JE NUTNÉ PEVNĚ PŘIPEVNIT KE ZDI, ABYCHOM SE VYHNULI RIZIKU SPOJENÉMU S JEHO PŘEVRAHUTÍM. SOUČÁSTÍ BALENÍ NEJSOU PŘIPEVNŇOVACÍ ŠROUBY, PROTOŽE ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ JE NUTNÉ ZVOLIT PODLE DRUHU STĚNY. VYBERTE SPRÁVNÝ PRO VÁŠ TYP STĚNY.

HR- NAPOMENA! NAMJEŠTAJ MORA BITI TRAJNO PRIČVRŠČEN ZA ZID, KAKO BI SE IZBJEGAO RIZIK OD NJEGOVA PREVRTANJA. U PAKETU NEMA VIJAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE, JER SE VRSTA MONTAŽE MORA PRILAGODITI VRSTI ZIDA. ODABERITE PRAVU VRSTU PREMA VAŠOJ VRSTI ZIDA.

HU- FIGYELEM! RÖGZÍTSE A BÚTOROKAT A FALHOZ, HOGY ELKERÜLJE A BÚTOR FELBORULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. A KÉSZLETBEN NEM TALÁLHATÓK RÖGZÍTŐCSAVAROK, MIVEL A RÖGZÍTÉS TÍPUSA A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGG. VÁLASSZA KI A FAL TÍPUSÁNAK MEGFELELŐ KÖTŐELEMKEKET.

RO- AVERTIZARE! MOBILIERUL TREBUIE FIXAT PERENTE PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂSTURNARE. PACHETUL NU INCLUDE SURUBURI DE FIXARE, DEOARECE TIPUL DE FIXARE TREBUIE ALES IN FUNCTIE DE TIPUL DE PERETE. ALEGE TIPUL POTRIVIT PENTRU PERETELE TĂU.

SI- POZOR! POHIŠTVO TRAJNO PRITRDITE NA STENO, DA PREPREČITE TVEGANJE, DA SE PREVRNE. V PAKETU NI PRITRDILNIH VIJAKOV, SAJ JE TREBA NAČIN PRITRDITVE USTREZNO IZBRATI GLEDE NA VRSTO STENE. IZBERITE NAČIN, KI JE USTREZEN ZA VAŠO STENO.