








KAROS 3D2S







 64x f1 Ø8x30	 1x f3	 4x a143	 1x n14	 2x p9
 20x r1 15x12	 2x lb-300	 6x b119	 1x p17 Ø6.0x50	 2x c411.058
 20x r16 Ø5x24	 58x p25 Ø3.5x16	 8x k1	 10x s2	 2x a145
 14x e1 Ø7x50	 14x l2	 12x d1	 1x z1	 6x n260.01






KÓD BROJ KODA COD	ROZMER/ROZMĚR/DIMENZIÓ DIMENZIJA/DIMENZIJE DIMENSIUNE				BALÍK BALÍČEK CSOMAG PAKET PACHET
001	1258	364	22	1	2/2
002	1186	334	16	1	2/2
003	1186	298	16	1	2/2
004	884	360	16/32	1	1/2
005	884	360	16/32	1	1/2
006	582	392	16	1	1/2
007	582	392	16	1	1/2
008	582	392	16	1	1/2
009	603	314	16	1	1/2
010	603	314	16	1	1/2
011	388	313	16	2	2/2
012	378	313	16	1	2/2
013	1186	70	16	1	2/2
014	1186	60	16	2	2/2
015	528	120	16	2	2/2
016	189	314	16	1	2/2
017	300	120	16	2	1/2
018	300	120	16	2	1/2
020	284	60	16	2	1/2
021	589	203	16	1	2/2
022	589	203	16	1	2/2
023	826	404	2,5	2	1/2
024	826	395	2,5	1	1/2
025	302	546	2,5	2	1/2
PRÍSLUŠENSTVO/PRÍSLUŠENSTVÍ KIEGÉSZÍTŐK/PRIBOR DODATKI/ACCESORII				1	1/2

1

r1	f1	k1
x14	x44	x4





002






2

f1	r16	b119	d1
x12	x8	x2	x8




013

010




3

							
x6	x8	x8	x2	x12	x4	x4	x4






4




					
x12	x2	x4	x2	x2	x4






5 e1
x4




6 e1
x2




7 e1
x4




8




9




10



11




12




13

p17	f3	n14	p25	l2	n260.01
x1	x1	x1	x22	x14	x6




14




15

e1
x4




16





17

p25	lb-300
x12	x2













18





19

s2
x10







SK- POZOR! NÁBYTOK MUŠÍ BYŤ TRVALO PRIPEVNENÝ K STENE TAK, ABY SA ZAMEDZILO RIZIKU PREVRÁTENIA. BALÍK NEOBSAHUJE UPEVNŮVACIE SKRUTKY, PRETOŽE TYP UPEVNENIA JE TREBA VYBRAŤ PODĽA TYPU STENY. VYBERTE TYP VHODNÝ PRE VAŠU STENU.

CZ- POZOR! NÁBYTEK JE NUTNÉ PEVNĚ PŘIPEVNIT KE ZDI, ABYCHOM SE VYHNULI RIZIKU SPOJENÉMU S JEHO PŘEVRAHUTÍM. SOUČÁSTÍ BALENÍ NEJSOU PŘIPEVNŮVACÍ ŠROUBY, PROTOŽE ZPŮSOBY PŘIPEVNĚNÍ JE NUTNÉ ZVOLIT PODLE DRUHU STĚNY. VYBERTE SPRÁVNÝ PRO VÁŠ TYP STĚNY.

HR- NAPOMENA! NAMJEŠTAJ MORA BITI TRAJNO PRIČVRŠČEN ZA ZID, KAKO BI SE IZBJEGAO RIZIK OD NJEGOVA PREVRTANJA.

U PAKETU NEMA VIJAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE, JER SE VRSTA MONTAŽE MORA PRILAGODITI VRSTI ZIDA. ODABERITE PRAVU VRSTU PREMA VAŠOJ VRSTI ZIDA.

HU- FIGYELEM! RÖGZÍTSE A BÚTOROKAT A FALHOZ, HOGY ELKERÜLJE A BÚTOR FELBORULÁSÁNAK KOCKÁZATÁT. A KÉSZLETBEN NEM TALÁLHATÓK RÖGZÍTŐCSAVAROK, MIVEL A RÖGZÍTÉS TÍPUSA A FAL TÍPUSÁTÓL FÜGG. VÁLASSZA KI A FAL TÍPUSÁNAK MEGFELELŐ KÖTŐELEMKEKET.

RO- AVERTIZARE! MOBILIERUL TREBUIE FIXAT PERENTE PENTRU A EVITA RISCUL DE RĂSTURNARE. PACHETUL NU INCLUDE SURUBURI DE FIXARE, DEOARECE TIPUL DE FIXARE TREBUIE ALES IN FUNCTIE DE TIPUL DE PERETE. ALEGE TIPUL POTRIVIT PENTRU PERETELE TĂU.

SI- POZOR! POHIŠTVO TRAJNO PRITRDITE NA STENO, DA PREPREČITE TVEGANJE, DA SE PREVRNE. V PAKETU NI PRITRDILNIH VIJAKOV, SAJ JE TREBA NAČIN PRITRDITVE USTREZNO IZBRATI GLEDE NA VRSTO STENE. IZBERITE NAČIN, KI JE USTREZEN ZA VAŠO STENO.