










DENLO 2D2S





	MM				1*
001	2068	586	16/32	1	2/2
002	2068	586	16/32	1	2/2
003	392	1584	16	2	2/2
004	825	100	16	1	1/2
005	793	582	16/32	1	1/2
006	825	555	16	1	1/2
007	736	120	16	2	1/2
009	793	80	16	1	1/2
010	793	80	16	1	1/2
013	400	120	16	2	1/2
014	400	120	16	2	1/2
015	60	793	16	1	1/2
023	384	60	16	4	1/2
024	859	590	16/32	1	1/2
025	787	190	16	2	1/2
028	1610	850	2,5	1	2/2
030	408	850	2,5	1	1/2
031	402	753	2,5	2	1/2
032	819			1	2/2
Príslušenstvo/Kiegészítők /Přibor/Dodatki/ Příslušenství/Accessorii				1	1/2





<p>54x f1</p> <p>Ø8x30</p> 	<p>26x r1</p> <p>15x12</p> 	<p>26x r16</p> <p>Ø5x24</p> 	<p>4x e1</p> <p>Ø7x50</p> 
<p>4x k1</p> 	<p>4x e2</p> 	<p>46x p25</p> <p>Ø3.5x16</p> 	<p>2x n22</p> 
<p>1x f3</p> 	<p>2x lb-400</p> 	<p>6x b119</p> 	<p>4x c44</p> 
<p>4x n260.01</p> 	<p>1x p17</p> <p>Ø6.0x50</p> 	<p>2x c12</p> 	<p>6x b8</p> 
<p>12x s2</p> 	<p>1x z1</p> 	<p>4x s4</p> 	<p>8x j1</p> 
<p>2x n301</p> 	<p>6x a143</p> 	<p>12x e23</p> 	<p>40x l1</p> 
<p>1x n14</p> 	<p>4x s1</p> 		







3

b119	e23	b8	r1	f1	lb-400	k1	p25	r16	n301
x6	x12	x6	x4	x4	x2	x4	x16	x18	x2




4


a143	p25
x6	x12




5




6




7







8





9








10

n14	p25	p17	f3
			
x1	x2	x1	x1




11



c12	j1
	
x2	x4





12





13



14















15





16

s2	s4	s1
		
x12	x4	x4







SK- POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ- POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím.

Součástí balení nejsou upevňovací šrouby, protože způsob přípevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

HR- NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.

U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

HU- FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem található rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO- AVERTIZARE! Mobilierul trebuie fixat permanent de perete pentru a evita riscul de răsturnare. Pachetul nu include suruburi de fixare, deoarece tipul de fixare trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți tipul potrivit pentru peretele tău.

SI- POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.