


































DENLO 3D2S



	MM				1*
001	1254	365	16/32	1	1/2
002	589	190	16	1	2/2
003	589	190	16	1	2/2
007	1188	353	16/32	1	2/2
008	1188	337	16	1	2/2
009	867	361	16/32	1	1/2
010	867	361	16/32	1	1/2
011	392	576	16	3	2/2
012	579	323	16	1	1/2
013	579	323	16	1	1/2
014	404	322	16	2	1/2
015	380	322	16	1	2/2
016	1188	60	16	1	2/2
017	212	331	16	1	2/2
018	529	120	16	2	1/2
021	300	120	16	2	1/2
022	300	120	16	2	1/2
027	284	60	16	2	1/2
028	100	60	16	1	1/2
029	229	1236	2,5	1	1/2
030	598	420	2,5	2	2/2
031	598	394	2,5	1	2/2
032	302	547	2,5	2	1/2
Príslušenstvo/Kiegészítők /Pribor/Dodatki/ Příslušenství/Accessorii				1	1/2





1* balik/csomag/paket/paket/baliček/pachet

<p>2x c44</p> 	<p>51x f1</p> <p>Ø8x30</p> 	<p>2x f3</p> 	<p>2x n14</p> 
<p>2x p17</p> <p>Ø6x50</p> 	<p>48x p25</p> <p>Ø3.5x16</p> 	<p>20x r1</p> <p>15x12</p> 	<p>20x r16</p> <p>Ø5x24</p> 
<p>16x e1</p> <p>Ø7x50</p> 	<p>8x j1</p> 	<p>4x a143</p> 	<p>12x d1</p> 
<p>2x lb-300</p> 	<p>6x b119</p> 	<p>8x n260.01</p> 	<p>4x s1</p> 
<p>4x b8</p> 	<p>34x s4</p> 	<p>8x s2</p> 	<p>1x z1</p> 
<p>8x k1</p> 	<p>3x c12</p> 	<p>8x e23</p> 	<p>28x l1</p> 
<p>2x a145</p> 			






4





b119	r1	f1	d1	p25	lb-300
x2	x2	x10	x8	x6	x1




5

c12	j1	a143	p25	a145
x3	x6	x4	x12	x2







10




11




12






13







14





A



B
















18





19

s2	s4	s1
x8	x34	x4







SK- POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ- POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím.

Součástí balení nejsou upevňovací šrouby, protože způsob přípevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

HR- NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.

U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

HU- FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem található rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO- AVERTIZARE! Mobilierul trebuie fixat permanent de perete pentru a evita riscul de răsturnare. Pachetul nu include suruburi de fixare, deoarece tipul de fixare trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți tipul potrivit pentru peretele tău.

SI- POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.