


POSA NEW TYP2



SK

Príručka pre používateľa

Úvod

1. Dôkladne si prečítajte nasledujúce pokyny a tento produkt používajte na určený účel.
2. Túto príručku starostlivo uschovajte a odovzdajte ju pri preprave produktu.
3. Súhrn nemusí obsahovať všetky podrobnosti o všetkých zmenách a krokoch, ktoré je potrebné zohľadniť. Pre viac informácií a pomoc nás neváhajte kontaktovať.

Poznámky

1. Produkt nie je povolené používať na iné účely ako na prepravu a skladovanie predmetov.
2. Potraviny nedávajte do priameho kontaktu so skladovacím boxom.
3. Vyhnite sa nadmernému tlaku, silným nárazom alebo nadmernému zaťaženiu produktu, v opačnom prípade sa produkt môže zdeformovať alebo poškodiť.
4. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo prostredí s vysokými teplotami.
5. Ak sú na produkte škvrny, použite neutrálny prostriedok na čistenie alebo produkt utrite vlhkou utierkou. Skladovací box možno používať po úplnom vyschnutí.

Upozornenia

1. Deti nesmú montovať produkty. Počas montáže umiestnite malé časti mimo dosahu detí, pretože pri prehľnutí alebo vdýchnutí môžu predstavovať nebezpečenstvo smrti.
2. Deti sa nesmú šplhať alebo stáť na produkte, aby sa predišlo osobnému zraneniu spôsobenému prevrátením.
3. Vyhnite sa ostrým predmetom a korozívnym chemikáliám, aby ste predišli poškodeniu produktu alebo zraneniu.
4. Nerozoberajte a neskladajte produkt opakovaně, aby ste nepoškodili príslušenstvo.

CZ

Návod k použití

Úvod

1. Pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte tento výrobek správným způsobem.
2. Tento návod pečlivě uschovejte a při předání výrobku jej předejte novému uživateli.
3. Toto shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech zvažovaných změnách a postupech. Pro více informací a pomoc nás neváhejte kontaktovat.

Poznámky

1. Výrobek smí být používán pouze k přepravě a skladování předmětů.
2. Nevkládejte potraviny do přímého kontaktu s úložným boxem.
3. Vyhněte se nadměrné síle, prudkým nárazům nebo nadměrnému zatížení výrobku, jinak může dojít k jeho deformaci nebo poškození.
4. Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí ani při vysokých teplotách.
5. Pokud se objeví nečistoty, použijte k čištění neutrální čisticí prostředek nebo výrobek otřete vlhkým hadříkem. Úložný box je připraven k použití až po úplném vyschnutí.

Upozornění

1. Děti nesmějí výrobek montovat. Během montáže uchovávejte malé části mimo dosah dětí, protože při spolknutí nebo vdechnutí mohou být životu nebezpečné.
2. Dětem není dovoleno na výrobek lézt ani na něm stát, aby nedošlo ke zranění způsobeného převrácením.
3. Vyhněte se ostrým předmětům a korozivním chemikáliím, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění.
4. Výrobek opakovaně nerozebírejte a nesestavujte, aby nedošlo k poškození příslušenství.

EN

User Guide

Introduction

1. Please read the following instructions carefully and use this product properly.
2. Please take good care of this manual and hand it over when transferring the product.
3. This summary may not include every detail of all changes and steps under consideration. For more information and help, please feel free to contact us.

Notes

1. The product is not allowed to be used for other purposes other than transportation and storage of items.
2. Do not put food in direct contact with the storage box.
3. Avoid excessive force, violent impact or excessive loading to the product, otherwise the product may be deformed or damaged.
4. Do not use this product in a humid or high temperature environment.
5. If there are stains, please use neutral detergent to clean or wipe with a wet towel. The storage box is ready to use after it is completely dry.

Warnings

1. Children are not allowed to assemble products. When assembling, put small parts out of the reach of children, because they may be fatal if swallowed or inhaled.
2. Children are not allowed to climb or stand on the product to avoid personal injury caused by tipping over.
3. Avoid sharp objects and corrosive chemicals, in order to prevent damage to the product or injury.
4. Do not disassemble and assemble the product repeatedly, so as not to damage the accessories.

HR

Korisnički priručnik

Uvod

1. Pažljivo pročitajte sljedeće upute i pravilno koristite ovaj proizvod.
2. Čuvajte ovaj priručnik i predajte ga kada proizvod predajete.
3. Moguće je da ovaj sažetak neće sadržavati sve detalje svih promjena i koraka koji se razmatraju. Želite li više informacija ili trebate pomoć, slobodno nam se javite.

Napomene

1. Proizvod nije dopušteno koristiti u druge svrhe osim za prijevoz i skladištenje predmeta.
2. Ne stavljajte hranu u izravan kontakt s kutijom za pohranu.
3. Izbjegavajte pretjeranu silu, nasilne udarce ili prekomjerno opterećenje proizvoda, jer bi to moglo proizvod deformirati ili oštetiti.
4. Ne koristite ovaj proizvod u vlažnom okruženju ili okruženju s visokom temperaturom.
5. Ako postoje mrlje, molimo vas da koristite neutralni deterdžent za čišćenje ili obrišete vlažnom krpom. Kutija za pohranu spremna je za upotrebu nakon što se potpuno osuši.

Upozorenja

1. Djeci nije dopušteno sastavljanje proizvoda. Tijekom sastavljanja držite male dijelove izvan dohvata djece jer mogu biti smrtonosni ako se progutaju ili udahnu.
2. Djeci nije dopušteno penjanje ili stajanje na proizvodu kako bi se izbjegle tjelesne ozljede uzrokovane prevrtanjem.
3. Izbjegavajte oštre predmete i korozivne kemikalije kako biste spriječili oštećenje proizvoda ili ozljede.
4. Nemojte rastavljati i sastavljati proizvod više puta kako ne biste oštetili pribor.

HU

Használati utasítás

Bevezetés

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót, és használja megfelelően a terméket.
2. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és a termék átadása esetén adja tovább az új felhasználónak is.
3. Ez az összefoglaló nem feltétlenül tartalmaz minden részletet az esetleges módosításokról és lépésekről. További információért vagy segítségért forduljon hozzánk bizalommal.

Megjegyzések

1. A termék kizárólag tárgyak szállítására és tárolására használható.
2. Ne helyezzen élelmiszert közvetlenül a tárolódobozba.
3. Kerülje a túlzott erőfeszítést, az erős ütések és a túlterhelést, mert ezek a termék deformálódását vagy károsodását okozhatják.
4. Ne használja a terméket nedves vagy magas hőmérsékletű környezetben.
5. Szennyeződés esetén semleges tisztítószerral tisztítsa meg, vagy nedves törlőkendővel törölje át. A tárolódoboz csak teljes száradás után használható újra.

Figyelmeztetések

1. A termék összeszerelését gyermekek nem végezhetik. Az összeszerelés során a kisebb alkatrészeket tartsa gyermekektől távol, mert lenyelés vagy belélegzés esetén életveszélyesek lehetnek.
2. A gyermekek nem mászhatnak fel a termékre és nem állhatnak rá, mert a felborulás sérülést okozhat.
3. Kerülje az éles tárgyakat és a maró hatású vegyszereket, hogy megelőzze a termék sérülését és a baleseteket.
4. Ne szerelje szét és ne szerelje össze a terméket ismételten, mert ez károsíthatja a tartozékokat.

RO

Ghid de utilizare

Introducere

1. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni și să utilizați acest produs în mod corespunzător.
2. Vă rugăm să aveți grijă de acest manual și să-l predați atunci când transferați produsul.
3. Este posibil ca acest rezumat să nu includă toate detaliile tuturor modificărilor și etapelor luate în considerare. Pentru mai multe informații și ajutor, vă rugăm să ne contactați.

Note

1. Produsul nu poate fi utilizat în alte scopuri decât pentru transportul și depozitarea articolelor.
2. Nu puneți alimentele în contact direct cu cutia de depozitare.
3. Evitați forța excesivă, impactul violent sau solicitarea excesivă a produsului, în caz contrar acesta se poate deforma sau deteriora.
4. Nu utilizați acest produs într-un mediu umed sau cu temperaturi ridicate.
5. Dacă există pete, vă rugăm să folosiți un detergent neutru pentru curățare sau să ștergeți cu un prosop umed. Cutia de depozitare este gata de utilizare după ce se usucă complet.

Atenționări

1. Copiilor nu le este permis să assembleze produsele. La asamblare, nu lăsați piesele mici la îndemâna copiilor, deoarece pot fi fatale dacă sunt înghițite sau inhalate.
2. Copiilor nu le este permis să se urce sau să stea în picioare pe produs pentru a evita vătămările corporale cauzate de răsturnare.
3. Evitați obiectele ascuțite și substanțele chimice corozive pentru a preveni deteriorarea produsului sau vătămările corporale.
4. Nu dezamblați și asamblați produsul în mod repetat, pentru a nu deteriora accesoriile.

SI

Navodila za uporabo

Uvod


1. Natančno preberite naslednja navodila in izdelek uporabljajte samo za predviden namen.
2. Ta priročnik skrbno shranite in ga ob predaji izdelka izročite naprej.
3. Povzetek morda ne vsebuje vseh podrobnosti o spremembah in korakih, ki jih je treba upoštevati. Za več informacij in pomoč nas lahko kontaktirate.

Opombe


1. Izdelka ni dovoljeno uporabljati za druge namene kot za prevoz in shranjevanje predmetov.
2. Hrane ne dajajte v neposreden stik s shranjevalno škatlo.
3. Izogibajte se pretiranemu pritisku, močnim udarcem ali preobremenitvi izdelka, saj se lahko deformira ali poškoduje.
4. Izdelka ne uporabljajte v vlažnem okolju ali v okolju z visokimi temperaturami.
5. Če so na izdelku madeži, uporabite nevtralen čistilni sredstvo ali izdelek obrišite z vlažno krpo. Shranjevalno škatlo lahko uporabljate šele, ko je popolnoma suha.

Opozorila

1. Otroci ne smejo sestavljati izdelka. Med sestavljanjem majhne dele shranite izven dosega otrok, saj lahko ob zaužitju ali vdihavanju predstavljajo smrtno nevarnost.
2. Otroci se ne smejo vzpenjati ali stati na izdelku, da se preprečijo poškodbe zaradi prevrnitve.
3. Izogibajte se ostrim predmetom in jedkim kemikalijam, da preprečite poškodbe izdelka ali poškodbe oseb.
4. Izdelka ne razstavljajte in sestavljajte večkrat, da ne poškodujete dodatkov.



PEVNÉ KOLIESKA
PEVNÁ KOLEČKA
FIXED CASTERS
FIKSNI KOTAČIĆI
RÖGZÍTETT KEREKEK
ROLE FIXE
FIKSNA KOLESA



UNIVERZÁLNE KOLIESKA
OTOČNÁ KOLEČKA
UNIVERSAL WHEELS
UNIVERZALNI KOTAČI
UNIVERZÁLIS KEREKEK
ROŢI UNIVERSALE
UNIVERZALNA KOLESA

