


# BENTY



SK/

1. Nohy zaskrutkujte do vopred vyvrtaných otvorov (vo všetkých štyroch rohoch).
2. Každú nohu zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek až na doraz.
3. Uistite sa, že všetky nohy sú bezpečne a stabilne namontované.

CZ/

1. Zašroubujte nohy do předvrtaných závitových otvorů (ve všech čtyřech rozích).
2. Každou nohu utahujte ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažená.
3. Ujistěte se, že jsou všechny nohy bezpečně a stabilně připevněné.

HU/

1. Csavarja be a lábakat az előre kialakított menetes furatokba (mind a négy saroknál).
2. Csavarja be mindegyik lábat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosan nem rögzül.
3. Győződjön meg arról, hogy minden láb biztonságosan és stabilan van rögzítve.

RO/

1. Însurubați picioarele în găurile filetate pre-găurite (în toate cele patru colțuri).
2. Însurubați fiecare picior în sensul acelor de ceasornic până se strânge.
3. Asigurați-vă că toate picioarele sunt montate ferm și stabil.

HR/

1. Uvijte noge u predbušene provrte s navojem (na sva četiri kuta).
2. Uvijajte svaku nogu u smjeru kazaljke na satu dok ne bude čvrsto zategnuta.
3. Provjerite jesu li sve noge postavljene čvrsto i stabilno.

SI/

1. Noge privijte v predhodno izvrtane odprtine (v vseh štirih vogalih).
2. Vsako nogo privijte v smeri urinega kazalca do konca.
3. Prepričajte se, da so vse noge varno in stabilno nameščene.