




- SK: Nainštalujte A a B
CZ: Namontujte díly A a B
HR: Montirajte A i B
HU: Telepítse az A és B elemeket
RO: Instalați A și B
SI: Namestite A in B
- SK: Zaskrutkujte a pripojte B a rukovět C
CZ: Sešroubujte a spojte díl B s rukojetí C
HR: Vijcima spojite B i ručku C
HU: Csavarozza össze a B elemet és a C nyelet
RO: Înșurubați și conectați B și mânerul C
SI: Privijte in povežite B in ročaj C
- SK: Zaskrutkujte a pripojte dve rukověti C a C
CZ: Sešroubujte a spojte dvě rukojeti C a C
HR: Vijcima spojite dvije ručke C i C
HU: Csavarozza össze a két C nyelet
RO: Înșurubați și conectați două mâner C și C
SI: Privijte in povežite oba ročaja C in C
- SK: Zaskrutkujte a pripojte dve rukověti C a C
CZ: Sešroubujte a spojte dvě rukojeti C a C
HR: Vijcima spojite dvije ručke C i C
HU: Csavarozza össze a két C nyelet
RO: Înșurubați și conectați două mâner C și C
SI: Privijte in povežite oba ročaja C in C
- SK: Zaskrutkujte a pripojte dve rukověti C a D
CZ: Sešroubujte a spojte dvě rukojeti C a D
HR: Vijcima spojite ručke C i D
HU: Csavarozza össze a C és D nyeleket
RO: Înșurubați și conectați două mâner C și D
SI: Privijte in povežite ročaja C in D



- SK: Upevnite matice klíčom a pri inštalácii skrutky ② utiahnite skrutky skrutkovačmi.
CZ: Při montáži šroubu ② zajistěte matice klíčem a šrouby utáhněte šroubovákem.
HR: Pri postavljanju vijka ② pridržite matice ključem i zategnite vijke odvijačem.
HU: A ② jelű csavar beszerelésekor tartsa az anyát csavarkulccsal, és húzza meg a csavart csavarhúzóval.
RO: Strângeți piulițele cu cheia și strângeți șuruburile cu șurubelnițele la montarea șurubului ②.
SI: Matice pritrdite s ključem, pri nameščanju vijaka ② pa vijake zategnite z izvijačem.
- SK: Pri inštalácii skrutky ① ju neutiahnite, kým nenastavíte hrable do vhodného uhla.
CZ: Při montáži šroubu ① jej neutahujte, dokud nenastavíte hlavu hrábí do vhodného úhlu.
HR: Pri postavljanju vijka ① nemojte ga zatezati dok glavu grablje ne namjestite pod odgovarajući kut.
HU: Az ① jelű csavart csak azután húzza meg, hogy a gereblyefejet a megfelelő szögbe állította.
RO: La montarea șurubului ①, nu îl strângeți până nu reglați capul greblei la unghiul potrivit.
SI: Pri nameščanju vijaka ① ga ne zategnite, dokler grabelj ne nastavite pod ustreznim kotom.
- SK: Hlava s hrablami je trochu ostrá, nedotýkajte sa hlavy s hrablami nechránenou pokožkou, aby ste sa neporanili.
CZ: Hlava hrábí je poměrně ostrá, proto se jí nedotýkejte přímo pokožkou, aby nedošlo ke zranění.
HR: Glava grablje je prilično oštra, izbjegavajte izravan dodir glave grablje s kožom kako se ne biste ozlijedili.
HU: A gereblyefej éles, ezért a sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen közvetlenül a bőrével.
RO: Capul greblei este ușor ascuțit; evitați să îl atingeți direct cu pielea pentru a nu vă răni.
SI: Glava grabelj je nekoliko ostra. Ne dotikajte se je z nezaščiteno kožo, da se ne poškodujete.

SK

PRED ZAČATÍM PRÁCE SI PREČÍTAJTE POKYNY!

Bezpečnostné pravidlá

- Pred prvým použitím skontrolujte, či žiadne časti nechýbajú.
- Pred prvým použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty skarifikátora trávnik správnne pripevnené, stabilné a nepoškodené.
- Výrobok je určený na použitie v domácnosti, v záhrade a na hobby účely.
- Hrable držte oboma rukami za rukoväť a rovnomernými, kontrolovanými pohybmi ho vedte po povrchu trávnik.
- Počas práce dbajte na stabilné držanie tela a udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od iných ľudí, detí, zvierat a predmetov.
- Počas používania sa odporúčajú ochranné rukavice a plná, stabilná pracovná obuv.
- Vzhľadom na ostré zuby pracovnej hlavy buďte mimoriadne opatrní.
- Výrobok nepoužívajte na betón, asfalt, dlažobné kocky, skaly, korene, zamrznutú zem alebo iné tvrdé povrchy, ktoré môžu pracovné zuby poškodiť.
- Výrobok nepoužívajte ako páku, hrable na ťažké práce, páčidlo, kladivo, oporu ani ako konštrukčný prvok.
- Nerobte náhle alebo nekontrolované pohyby, pretože môžu spôsobiť stratu rovnováhy, poškodenie výrobku alebo zranenie.
- Hrable príliš netlačte na zem, pretože to môže poškodiť pracovné zuby alebo upevňovacie prvky.
- Počas prevádzky držte ruky a nohy mimo pracovnej hlavy a ostrých zubov.
- Výrobok uchováajte mimo dosahu detí.
- Výrobok nie je hračka.
- Ak spozorujete praskliny, deformáciu, uvoľnenie alebo poškodenie hriadeľa, rukoväti, pracovnej hlavy alebo zubov, výrobok okamžite prestaňte používať.
- Poškodený výrobok sa nesmie používať, kým poškodené komponenty neopravíte alebo nevymeníte.

BUĎTE VELMI OPATRNÍ!

Údržba a čistenie

- Po dokončení práce výrobok očistite, aby ste odstránili trávu, mach, pôdu, piesok, zvyšky rastlín a akékoľvek iné nečistoty.
 - V prípade ťažšieho znečistenia použite vlhkú handričku, mäkkú kefu a jemný čistiaci prostriedok.
 - Po umytí výrobok dôkladne utrite dosucha.
 - Nepoužívajte silné chemikálie, rozpúšťadlá, korozívne činidlá ani ostré čistiace nástroje.
 - Pravidelne kontrolujte technický stav výrobku.
 - Ak sa skrutky alebo upevňovacie prvky uvoľnia, pred ďalším použitím ich utiahnite.
 - Výrobok chráňte pred dlhodobým vystavením vlhkosti, dažďu, snehu a priamemu slnečnému žiareniu.
 - Ak sa objavia známky korózie, príslušné miesta očistite a chráňte ich vhodným antikoróznym prostriedkom.
 - Výrobok skladujte na suchom, zakrytom a dobre vetranom mieste, najlepšie v polohe, ktorá zabraňuje náhodnému kontaktu s ostrými zubami.
 - Výrobok neskladujte v blízkosti zdrojov ohňa, vysokých teplôt alebo chemických látok.
 - Prirodzené opotrebovanie spotrebných komponentov nepredstavuje chybu výrobku.
- Pozor! Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržanie ich môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie výrobku. Pokyny a upozornenia uchovajte pre budúce použitie

CZ

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PŘEČTĚTE NÁVOD!

Bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda nechybí žádné součásti.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti provzdušňovacích hrábí na trávnik správně připevněné, stabilní a nepoškozené.
- Výrobek je určen pro domácí použití, použití na zahradě, zahrádkářské a hobby práce.
- Hrábě držte oběma rukama za násadu a vedte je po povrchu trávníku rovnoměrnými a kontrolovanými pohyby.
- Během práce udržíte stabilní postoj a bezpečnou vzdálenost od ostatních osob, dětí, zvířat a předmětů.
- Při používání doporučujeme používat ochranné rukavice a pevnou, stabilní pracovní obuv.
- Vzhledem k ostrým zubům pracovní hlavy dbejte zvýšené opatrnosti.
- Výrobek nepoužívejte na betonu, asfaltu, dlažbě, kamenech, kořenech, zmrzlé půdě ani na jiných tvrdých površích, které by mohly poškodit pracovní zuby.
- Výrobek nepoužívejte jako páku, hrábě pro těžké práce, nástroj k páčení, kladivo, podpěru ani jako konstrukční prvek.
- Neprovádějte náhlé ani nekontrolované pohyby, protože mohou způsobit ztrátu rovnováhy, poškození výrobku nebo zranění.
- Netlačte hrábě nadměrně k zemi, protože by mohlo dojít k poškození pracovních zubů nebo upevňovacích prvků.
- Během práce udržíte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od pracovní hlavy a ostrých zubů.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Výrobek není hračka.
- Pokud zjistíte praskliny, deformace, uvolnění nebo poškození násady, rukojeti, pracovní hlavy nebo zubů, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Poškozený výrobek se nesmí používat, dokud nebudou poškozené součásti opraveny nebo vyměněny.

DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI!

Údržba a čištění

- Po dokončení práce výrobek očistěte od trávy, mechu, zeminy, písku, rostlinných zbytků a dalších nečistot.
- Při silnějším znečištění použijte vlhký hadřík, měkký kartáč a jemný čisticí prostředek.
- Po umytí výrobek důkladně osušte.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla, žíravé prostředky ani ostré čisticí nástroje.
- Pravidelně kontrolujte technický stav výrobku.
- Pokud se šrouby nebo upevňovací prvky uvolní, před dalším použitím je dotáhněte.
- Chraňte výrobek před dlouhodobým působením vlhkosti, deště, sněhu a přímého slunečního záření.
- Pokud se objeví známky koroze, postižená místa očistěte a ošetřete vhodným antikorozním prostředkem.
- Výrobek skladujte na suchém, zastřešeném a dobře větraném místě, ideálně v poloze, která zabraňuje náhodnému kontaktu s ostrými zuby.
- Výrobek neskladujte v blízkosti zdrojů ohně, vysokých teplot ani chemických látek.
- Přirozené opotřebení spotrebních součástí se nepovažuje za vadu výrobku.

Upozornění! Pečlivě si přečtěte bezpečnostní upozornění a pokyny. Jejich nedodržení může vést ke zranění osob nebo poškození výrobku. Návod a bezpečnostní upozornění si uschovejte pro budoucí použití.

HR

MOLIMO PROČITAJTE UPUTE PRIJE POČETKA RADA!

Sigurnosna pravila

- Prije prve uporabe provjerite nedostaju li neki dijelovi.
- Prije prve uporabe provjerite jesu li svi dijelovi grablji za rahljenje zemlje pravilno pričvršćeni, stabilni i neoštećeni.
- Proizvod je namijenjen za uporabu u kućanstvu, vrtu, na vrtnoj parceli i u hobi svrhe.
- Držite grablje objema rukama za ručku i ravnomjernim, kontroliranim pokretima vodite ih po površini tla.
- Tijekom rada zadržite stabilan položaj tijela i držite sigurnu udaljenost od drugih ljudi, djece, životinja i predmeta.
- Tijekom uporabe preporučuju se zaštitne rukavice i zatvorena, stabilna radna obuća.
- Budite posebno oprezni zbog oštih zubaca radne glave.
- Ne koristite proizvod na betonu, asfaltu, kamenim pločama, stijenama, korijenju, smrznutom tlu ili drugim tvrdim površinama koje mogu oštetiti radne zupce.
- Ne koristite proizvod kao polugu, grablje za teške radove, alat za odvajanje, čekić, potporu ili konstrukcijski element.
- Ne radite nagle ili nekontrolirane pokrete jer mogu uzrokovati gubitak ravnoteže, oštećenje proizvoda ili ozljede.
- Ne pritišćite grablje pretjerano o tlo jer to može oštetiti radne zupce ili spojne elemente.
- Tijekom rada držite ruke i noge podalje od radne glave i oštih zubaca.
- Proizvod čuvajte izvan dohvata djece.
- Proizvod nije igračka.
- Primijetite li pukotine, deformacije, labavost ili oštećenja drške, ručke, radne glave ili zubaca, odmah prestanite koristiti proizvod.
- Oštećeni proizvod ne smije se koristiti dok se oštećeni dijelovi ne poprave ili zamijene.

BUDITE IZUZETNO OPREZNI!

Održavanje i čišćenje

- Nakon završetka rada očistite proizvod kako biste uklonili travu, mahovinu, zemlju, pijesak, ostatke bilja i svu ostalu prljavštinu.
- U slučaju jače zaprljanosti upotrijebite vlažnu krpu, meku četku i blagi deterdžent.
- Nakon pranja proizvod temeljito obrišite do suhog.
- Ne koristite jake kemikalije, otapala, korozivna sredstva ili oštre alate za čišćenje.
- Redovito pregledavajte tehničko stanje proizvoda.
- Ako se vijci ili spojni elementi olabave, zategnite ih prije daljnje uporabe.
- Zaštitite proizvod od dugotrajnog izlaganja vlazi, kiši, snijegu i izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Pojave li se znakovi korozije, očistite zahvaćena mjesta i zaštitite ih odgovarajućim antikorozivnim sredstvom.
- Proizvod čuvajte na suhom, natkrivenom i dobro prozračenom mjestu, po mogućnosti u položaju koji sprječava slučajan dodir s oštrim zupcima.
- Ne čuvajte proizvod u blizini izvora vatre, visokih temperatura ili kemijskih tvari.
- Prirodno trošenje potrošnih komponenti ne predstavlja nedostatak proizvoda.

Pažnja! Pažljivo pročitajte sigurnosna upozorenja i upute. Nepridržavanje uputa može dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja proizvoda. Sačuvajte upute i upozorenja za buduće potrebe.

HU

KÉRJÜK, A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

Biztonsági előírások

- Az első használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.
- Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a gipszellőztető gereblye minden alkatrészre megfelelően rögzített, stabil és sérülésmentes-e.
- A termék otthoni, kerti, kiskerti és hobbi célú használatra készült.
- A gereblye nyelét mindkét kezével fogja meg, és egyenletes, kontrollált mozdulatokkal vezesse végig a gype felületén.
- Munka közben ügyeljen a stabil testtartásra, és tartson biztonságos távolságot más személyektől, gyermekektől, állatoktól és tárgyaktól.
- Használat közben védőkesztyű és zárt, stabil munkapő viselése ajánlott.
- A gereblyefej éles fogai miatt fokozott óvatossággal járjon el.
- Ne használja a terméket betonon, aszfalton, térkövön, köveken, gyökereken, fagyott talajon vagy más olyan kemény felületen, amely károsíthatja a gereblye fogait.
- Ne használja a terméket emelőként, nagy igénybevételre szánt gereblyeként, feszítőszerszámként, kalapácsként, támaszként vagy szerkezeti elemként.
- Kerülje a hirtelen vagy kontrollálatlan mozdulatokat, mert ezek egyensúlyvesztést, a termék károsodását vagy sérülést okozhatnak.
- Ne nyomja a gereblyét túl nagy erővel a talajhoz, mert ez károsíthatja a fogakat vagy a rögzítőelemeket.
- Használat közben tartsa távol a kezét és a lábát a gereblyefejtől és az éles fogaktól.
- A terméket gyermekektől elzárva tárolja.
- A termék nem játék.
- Ha a nyélen, a fogantyún, a gereblyefejen vagy a fogakon repedést, deformációt, kilazulást vagy sérülést észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- A sérült terméket a sérült alkatrészek javításáig vagy cseréjéig tilos használni.

FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL JÁRJON EL!

Karbantartás és tisztítás

- A munka befejezése után tisztítsa meg a terméket a fűtől, mohától, földtől, homoktól, növényi maradványoktól és minden egyéb szennyeződéstől.
- Erősebb szennyeződés esetén használjon nedves törölkendőt, puha kefét és kimélő tisztítószer.
- Mosás után alaposan törölje szárazra a terméket.
- Ne használjon erős vegyszereket, oldószereket, maró hatású szereket vagy éles tisztítóeszközöket.
- Rendszeresen ellenőrizze a termék műszaki állapotát.
- Ha a csavarok vagy a rögzítőelemek meglazulnak, a következő használat előtt húzza meg őket.
- Óvja a terméket a tartós nedvességtől, esőtől, hótól és közvetlen napsugárzástól.
- Ha korrózió jeleit észleli, tisztítsa meg az érintett részeket, és kezelje őket megfelelő korrózióvédő szerrel.
- A terméket száraz, fedett és jól szellőző helyen tárolja, lehetőleg úgy, hogy elkerülhető legyen az éles fogakkal való véletlen érintkezés.
- Ne tárolja a terméket tűzforrások, magas hőmérsékletnek kitett helyek vagy vegyi anyagok közelében.
- A kopó alkatrészek természetes elhasználódása nem minősül termékhibának.

Figyelem! Olvassa el figyelmesen a biztonsági figyelmeztetéseket és az útmutatót. Az előírások be nem tartása személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja. Őrizze meg az útmutatót és a figyelmeztetéseket későbbi használatra.

RO

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LUCRUL!

Reguli de siguranță

- Înainte de prima utilizare, verificați dacă lipsesc piese.
- Înainte de prima utilizare, verificați dacă toate componentele greblei de scarificare a gazonului sunt atașate corespunzător, stabile și nedeteriorate.
- Produsul este destinat utilizării casnice, de grădină, pentru parcele și hobby.
- Țineți grebla cu ambele mâini de mâner și ghidați-o pe suprafața gazonului folosind mișcări uniforme și controlate.
- În timpul muncii, mențineți o poziție stabilă și păstrați o distanță sigură de alte persoane, copii, animale și obiecte.
- Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție și a încălțămintei de lucru complete și stabile în timpul folosirii.
- Aveți grijă deosebită datorită dinților ascuțiți ai capului de lucru.
- Nu utilizați produsul pe beton, asfalt, pietre de pavaj, roci, rădăcini, pământ înghețat sau alte suprafețe dure care pot deteriora dinții de lucru.
- Nu utilizați produsul ca pârghie, greblă pentru sarcini grele, unealtă de forțare, ciocan, suport sau element structural.
- Nu efectuați mișcări bruște sau necontrolate, deoarece acestea pot provoca pierderea echilibrului, deteriorarea produsului sau rănirea.
- Nu apăsați excesiv grebla pe sol, deoarece acest lucru poate deteriora dinții de lucru sau elementele de fixare.
- Țineți mâinile și picioarele departe de capul de lucru și dinții ascuțiți în timpul utilizării.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Produsul nu este o jucărie.
- Dacă se observă crăpături, deformări, joc sau deteriorări ale tijei, mânerului, capului de lucru sau dinților, opriți imediat utilizarea produsului.
- Un produs deteriorat nu trebuie utilizat până când componentele deteriorate nu au fost reparate sau înlocuite.

FIȚI EXTREM DE ATENȚI!

Întreținere și curățare

- După finalizarea lucrărilor, curățați produsul pentru a îndepărta iarba, mușchiul, solul, nisipul, reziduurile de plante și orice altă murdărie.
- În cazul unei murdării mai accentuate, utilizați o cârpă umedă, o perie moale și un detergent delicat.
- După spălare, ștergeți bine produsul până devine uscat.
- Nu utilizați substanțe chimice puternice, solvenți, agenți corozivi sau unelte de curățare ascuțite.
- Verificați periodic starea tehnică a produsului.
- Dacă șuruburile sau elementele de fixare se slăbesc, strângeți-le înainte de utilizarea în continuare.
- Protejați produsul împotriva expunerii prelungite la umiditate, ploaie, zăpadă și lumina directă a soarelui.
- Dacă apar semne de coroziune, curățați zonele afectate și protejați-le cu un agent anticoroziv adecvat.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, acoperit și bine ventilat, de preferință într-o poziție care împiedică contactul accidental cu dinții ascuțiți.
- Nu depozitați produsul în apropierea surselor de foc, a temperaturilor ridicate sau a substanțelor chimice.
- Uzura naturală a componentelor consumabile nu constituie un defect al produsului.

Atenție! Citiți cu atenție avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea acestora poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea produsului. Păstrați instrucțiunile și avertismentele pentru referințe viitoare.

SI

PRED ZAČETKOM DELA PREBERITE NAVODILA! Varnostna pravila

- Pred prvo uporabo preverite, ali kateri od delov manjka.
- Pred prvo uporabo preverite, ali so vsi sestavni deli prezračevalnika trate pravilno pritrjeni, stabilni in nepoškodovani.
- Izdelek je namenjen uporabi v gospodinjstvu, na vrtu in za hobi namene.
- Grablje držite z obema rokama za ročaj in jih z enakomernimi, nadzorovanimi gibi vodite po površini trate. ☒ Med delom skrbite za stabilno držo telesa in vzdržujte varno razdaljo od drugih oseb, otrok, živali in predmetov.
- Med uporabo priporočamo zaščitne rokavice in trdno, stabilno delovno obutev.
- Zaradi ostrih zob delovne glave bodite še posebej previdni.
- Izdelka ne uporabljajte na betonu, asfaltu, tlakovcih, skalah, koreninah, zmrznjenih tleh ali drugih trdih površinah, ki lahko poškodujejo delovne zobe.
- Izdelka ne uporabljajte kot vzvod, grablje za težka dela, lomilko, kladivo, oporo ali konstrukcijski element.
- Izogibajte se nenadnim ali nenadzorovanim gibom, saj lahko povzročijo izgubo ravnotežja, poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.
- Grabelj ne pritiskajte premočno ob tla, saj lahko s tem poškodujete delovne zobe ali pritrdilne elemente.
- Med uporabo držite roke in noge stran od delovne glave in ostrih zob.
- Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
- Izdelek ni igrača.
- Če opazite razpoke, deformacije, zrahljane ali poškodovane dele na drogu, ročaju, delovni glavi ali zobeh, izdelek takoj prenehajte uporabljati.
- Poškodovanega izdelka ne smete uporabljati, dokler poškodovanih sestavnih delov ne popravite ali zamenjate.

BODITE ZELO PREVIDNI!

Vzdrževanje in čiščenje

- Po končanem delu izdelek očistite, da odstranite travo, mah, zemljo, pesek, rastlinske ostanke in drugo umazanijo.
- V primeru trdovratnejše umazanije uporabite vlažno krpo, mehko krtačo in blago čistilno sredstvo.
- Po pranju izdelek temeljito obrišite do suhega.
- Ne uporabljajte močnih kemikalij, topil, jedkih sredstev ali ostrih čistilnih pripomočkov.
- Redno preverjajte tehnično stanje izdelka.
- Če se vijaki ali pritrdilni elementi zrahljajo, jih pred ponovno uporabo zategnite.
- Izdelek zaščitite pred dolgotrajno izpostavljenostjo vlagi, dežju, snegu in neposredni sončni svetlobi.
- Če se pojavijo znaki korozije, prizadeta mesta očistite in zaščitite z ustreznim protikorozijskim sredstvom.
- Izdelek hranite na suhem, pokritem in dobro prezračevanem mestu, najbolje v položaju, ki preprečuje nenameren stik z ostrimi zobmi.
- Izdelka ne shranjujte v bližini virov ognja, visokih temperatur ali kemičnih snovi.
- Naravna obraba potrošnih sestavnih delov ne predstavlja napake izdelka.

Pozor! Pozorno preberite varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje navodil lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbe izdelka. Navodila in opozorila shranite za prihodnjo uporabo.