

NÁVOD NA POUŽITIE KANCELÁRSKEHO KRESLA / STOLIČKY

NASTAVENIE VÝŠKY SEDADLA: zdvihnutím ovládacej páky pod sedadlom pri zaťaženej stoličke sa výškovo nastavuje sedák smerom dole, zdvihnutím ovládacej páky pod sedadlom pri nezaťaženej / odľahčenej stoličke sa výškovo nastavuje sedák smerom hore

SILA PROTIVÁHY OPERADLA: silu protiváhy operadla môžete nastaviť pomocou aretovacej / zaistovacej otočnej skrutky pod sedákom. **POZOR!** Skrutku nikdy nevyskrutkujte úplne! Silu protiváhy možno ovplyvniť otáčaním skrutky na obe strany. Povolením skrutky operadlo zmäkne, uťahovaním spevnie

FUNKCIA HOJDANIA: povytiahnutím páčky pod sedadlom smerom od piestu vpravo pri sedení na stoličke, umožníte funkciu hojdania kresla, spätným zatlačením páčky smerom k piestu funkciu hojdania zrušíte a zaistíte stoličku v sedacej polohe

TYP KOLIESKA: TVRDÉ PLASTOVÉ kolieska sú vhodné na mäkké podlahy (koberce, linoleum, atď) POGUMOVANÉ kolieska sú vhodné všetky typy podláh

Dôležité upozornenie: maximálna nosnosť stoličky je 110 kg. Počas užívania stoličky priebežne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Podrúčky stoličky (ak je nimi stolička vybavená) slúžia na podopretie rúk a nie sú určené ako opora rúk pri vstávaní zo stoličky.