



Montážny návod -

DAREL
C-44-3



A



1ks

B



1ks

C



4ks

D



4ks

E



1Ks



UPOZORNENIE!

Pred používaním sa uistite že všetky skrutky na sedáku aj podnoží sú napevno dotiahnuté!