

# NÁVOD K POUŽITÍ - Qenny Typ 20 (Lt8371)

## Pro bezpečné používání

- 1 Používat výhradně jen v interiéru.
- 2 Držte lampu mimo dosahu vody!
- 3 Před instalací, údržbou nebo opravou zařízení, odpojte zařízení vždy z elektrického proudu.
- 4 Pozor! Ujistěte se, že kabel není poškozen před instalací.
- 5 Externí flexibilní kabel není vyměnitelný. Pokud je kabel poškozena, lampa se nesmí používat.
- 6 Doporučujeme aby elektronické zapojení měla na starosti certifikovaná osoba.
- 7 Výrobce / prodejce neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnou instalací nebo používáním.
- 8 Nepokládejte lampu na mokré nebo elektro-vodící místa.
- 9 Třída ochrany II. Tato lampa je izolovaná a nemůže být zapojena do uzemňovací svorky.
- 10 240V/60Hz nemůže být překročeny.  
Vždy mějte na mysli technický popis zařízení a vždy ověřte značky uvedeny na štítku.
- 11 na štítku.
- 12 Pokud se rozhodnete vyměnit vadnou součástku, ujistěte se, že náhradní součástka má stejný design, tvar, doporučený proud a napětí.
- 13 Před zacházením s přístrojem ho nechte nejdříve vychladnout.  
Předcházejte styku vodičů a okolních povrchů s částmi zařízení, které během jeho používání mohou dosáhnout vysoké teploty.
- 14

## Technické údaje:

Patice žárovky: E14

Vhodné napětí / frekvence / proud: 220-240V~50/60Hz / 1 xMax. 40W

