


NÁVOD NA MONTÁŽ DINIS JC154G




A 1 KS




B 4 KS



C 1 KS



D 8 KS



Pevne dotiahnite všetky skrutky.

