



USB ULTRAHANGOS AROMA DIFFÚZOR



ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
ÉS TÁROLJA EGY BIZTONSÁGOS HELYEN KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

TARTOZÉKOK és MŰSZAKI ADATOK

TISZTELT VÁSÁRLÓNK

Gratulálunk a tiszta illóolajok elvén működő, USB ultrahangos aroma diffúzor megvásárlásához a Glass Colletion kollekciónból. Üzembe helyezés előtt olvassa el az utasításokat és biztonsági tanácsokat.

A STANDARD CSOMAG RÉSZEI:

1 aroma diffúzor 1 USB kábel 1 használati utasítás


KIVITELEZÉS

A választékot különböző formájú üveg, kerámia, műanyag vagy szilikon fedőlap képezi, a vásárló személyes igényei szerint.

MŰSZAKI ADATOK

Használati tér	15 m ² ~ 20 m ²	Anyag	ABS+PP+PC+szilikon
Üzemeltetési hőmérséklet	-15 ~45 °C	Méret	95 x 176 mm
Időzítő funkció	3 óra	Tartozékok	Hálózati adapter, USB kábel, Használati utasítás
Névleges feszültség	DC 5V		
Áramfogyasztás	Max 5 W	Ultrahangos frekvencia	3,0 MHz
Tartály térfogata	100 ml	Tömeg	540 g
Ködpárolgás	10 ml/óra		


EGYES TÉTELEK



USB ULTRAHANGOS AROMA DIFFÚZOR



Nyissa ki a fedelet



Csatlakoztassa a kábelt



Töltsön be tiszta vizet és illóolajt







Tegye fel a burkolatot és az üveg burkolatot



Nyomja meg a köd gombot




Válasszon világítás módot a világítás-gomb megnyomásával

1. Állítsa fel megfelelően a diffúzort, vegye le az üveg burkolatot és a belső burkolatot a fő vázról.
2. Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a készülék hátlapjához, a másik végét az USB nyíláshoz a számítógépen, vagy egy megfelelő 5 V hálózati adapterhez.
3. Töltsön vizet a tartályba, ne lépje túl a maximális vízszint jelzést (100 ml). Tegyen a vízhez 2-3 csepp illóolajt. Az illóolaj típusát egyéni ízlése alapján választhatja ki.
4. Tegye vissza a belső burkolatot és a kerámia burkolatot a fő vázra. Csatlakoztassa az adaptert a PC USB csatlakozójához vagy egy elektromos dugaljhoz.
5. Sapcsolja be a gomb  megnyomásával és állítsa be az alábbiakat: Az első  gombnyomással elindul és folyamatosan áramlik a ködfelhő. A második  gombnyomással elindul és megszakításokkal áramlik a ködfelhő. (25 mp működés és 10 mp megszakítás). A harmadik  gombnyomás kikapcsolja a ködpermetezést.
6. Kapcsolja be a gombbal a LED világítást
7. Ha alacsony a vízszint, a készülék ezt automatikusan érzékeli, leállítja a porlasztást és kikapcsolja a LED lámpát.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

1. Húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából és öntse ki a maradék vizet.
2. Óvatosan tisztítsa meg a külső felületet és a vázat vízzel és egy puha szövettel.
3. Tisztítás után szárítsa ki a készüléket egy szellős helyen.
4. Fertőtlenítse szeszebe mártott vattatamponnal és óvatosan távolítsa el a szennyeződések az ultrahangos lemeztől (A ábra)
5. Helyezze fel a diffúzor fedőlapját (B ábra).
6. Tárolja száraz és hűvös helyen.



A ábra



B ábra

MINDEN HASZNÁLAT UTÁN:



1. Háromnaponta vagy minden használat után tisztítsa meg a víztartályt a lehető legtöbb olajmaradvány eltávolításához.
2. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos aljzatból. Ezután szerelje le a víz feletti a részeket.
3. A víztartályt alaposan ürítse ki és öblítse át az összes üledék és szennyeződés eltávolításához. Törölje le és szárítsa meg tiszta, puha ruhával vagy papírtörülkövel.

UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

UTASÍTÁSOK:

1. Tárolja gyermekektől távol a diffúzort.
2. Ne mozgassa a készüléket, ha víz van benne. Ne használjon vizet a vízvezetékéből. Ne lépje túl a maximális vízszintet.
3. Helyezze egy szilárd és egyenes felületre. Ne blokkolja a párakimenetet.
4. Tisztítás előtt válassza le a készüléket. Ne használja a készüléket, ha a kábel megsérült. Ne rángassa és ne csavargassa a kábelt.
5. A víztartályt tisztítsa meg minden nap.
6. Vegye ki a víztartályt, ha nem használja azt.
7. A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességű és kellő tapasztalatokkal nem rendelkező felnőttek (és gyermekek), ha nem ügyelnek rájuk, vagy nem kaptak felvilágosítást egy, a biztonságukért felelős személytől. Ügyelni kell a gyerekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
8. Válassza le a készüléket az áramról a víz betöltése vagy tisztítás előtt.

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Válassza le a készüléket az áramról a víz betöltése vagy tisztítás előtt.
2. Különböző formájú üveg, kerámia, műanyag vagy szilikon fedőlappal választhat. Nemcsak az ábrázolt utasítások érvényesek. Az ábrák tájékoztató jellegűek, a valódi termék a mérvadó.
3. A gyártó fenntartja a termékkel kapcsolatos információk értelmezésének jogát.