

IGLU

Kerti kupolaház

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Tél/Nyár

ALKATRÉSZEK LISTÁJA

ALKATRÉSZEK

									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30x	43x	66x	4x	8x	8x	2x	2x	2x	2x

CSATLAKOZÓK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
2x	16x	6x	37x	2x	2x	2x	2x	2x




Szerelés előtt olvassa el!


1. Szerelje össze a kerti ház keretét a szerelési vázlat lépései szerint.
2. Ha a levegő hőmérséklete 10 °C-nál alacsonyabb, tárolja a burkolatot szobahőmérsékleten a keret összeszerelésének befejezéséig.
3. Az átlátszó burkolat (a télikert burkolata) belülről van összehajtogatva és becsomagolva. Keretre feszítésénél ügyeljen, hogy az öltések belül legyenek, és az ajtócipzár nyitva legyen.
4. Húzza a burkolatot a keretre és ügyeljen, hogy az ajtó mindig könnyen hozzáférhető legyen.
5. Feszítse meg a burkolatot és rögzítse az alsó részén a tépőzárral a kerethez. (lásd 20. oldal)

Figyelmeztetés:



- Nyomatékosan javasoljuk a kerti ház rögzítését a talajhoz. (lásd 20. oldal)
- A késő tavaszi/nyári hónapokon javasoljuk a télikert ponyvájának eltávolítását, mert a levegő hőmérséklete a házikóban túlságosan megemelkedhet, ami már kedvezőtlenül hatna a benne levő növényekre. A nyári időszakban a tetőburkolattal hangulatos pavilont varázsolhat a házikóból (lásd 20 – 21. oldal). Az átlátszó burkolat erőteljes UV sugarak elleni védelme meghosszabbítja annak élettartamát.
- Égő cigarettával vagy más tűzforrásokkal való érintkezés esetén mindkét burkolat megsérülhet.
- Tilos mosógépben mosni, fehéríteni, ruhaszárítóban szárítani, vasalni vagy vegyileg tisztítani. A burkolat tisztításához használjon egy benedvesített mikroszálas törlőruhát.



Szorosan illessze az oszlopokat a csatlakozókba és ellenőrizze, hogy kiegészítik-e egymást.



Az egyes részek összeszerelése után óvatosan hajlítsa meg az egész vázat, hogy ívet képezzen.



A lenti ábra szerint helyezze az alkatrészeket a váz alá.




5x

10x

További lépések elvégzése előtt javasoljuk az alapkör rögzítését a talajhoz. (lásd 20. oldal)





13x



2x

FELÜLNÉZET



Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.





10x

-04-




10x



FELÜLNÉZET



Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.



FELÜLNÉZET



Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.





8x



2x

FELÜLNÉZET





Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.



5x



FELÜLNÉZET




Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.





FELÜLNÉZET



Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.





FELÜLNÉZET



Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.





FELÜLNÉZET



Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lentí ábra szerint.



FELÜLNÉZET



Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.





8x



8x

FELÜLNÉZET





Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.




15x



-13-

FELÜLNÉZET



Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.





Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.





10x



5x



FELÜLNÉZET



Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.



5x



Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.




20x




5x



FELÜLNÉZET




Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.




5x
-18-




Helyezze az alkatrészeket a váz alá a lenti ábra szerint.







Erős szélnek kitett helyeken javasoljuk a kerti ház alapzatának talajhoz való rögzítését 14 ponton, a csatlakozók közelében.

A BURKOLAT SZERELÉSE



BORÍTÓ TELEPÍTÉS



Soha ne takarja el a télikert fedelét a keret felett, ha van fedél a nyári menedékházból!

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS:

Garantáljuk, hogy a kerti ház kupolájában levő összes termék anyaga és technológiája megfelel a tervezési célok követelményeinek. A vásárlás napjától számított kétéves korlátozott garanciát vállalunk, ami csak gyártási hibák esetén érvényesíthető. Mindig igyekezni fogunk karbantartási szolgáltatást biztosítani. Ne cserélje ki önkényesen a termék részeit új alkatrészekre, ez befolyásolhatja a teljesítményt. Ilyen esetben a garancia érvényét veszíti.

Nem vállalunk felelősséget helytelen használatból adódó meghibásodásért vagy sérülésért, vagy a vásárlás után bekövetkezett károsodásért helytelen karbantartás, baleset vagy nem megfelelő rögzítés, helytelen karbantartás, nem rendeltetésszerű használat, elhanyagolás, kopás, UV sugárzás általi elhasználódás, a termék vagy anyag helytelen használata és természetes elhasználódás esetén.

A terméken megfigyelhető öregedés jelei (szövet kopása vagy fakulása, cseppek képződése; nem lehet meghúzni a láncot; megkopott szegélyek stb.) gyakran a természetes elhasználódás következményei. Ezeket a tényezőket nem vehetjük figyelembe a garanciális kérelem elbírálásakor. Szolgáltassa vissza a terméket, hogy fel tudjuk értékelni az állapotát, ennek alapján döntünk majd a termék javításáról vagy cseréjéről. Helytelen karbantartás vagy a javítási károk miatt bekövetkezett baleset esetén megfelelő díjazás ellenében.