

# Kuchyňská váha pro zdravou výživu

Přečtěte si prosím tento návod k obsluze, abyste zajistili nejlepší péči o svou váhu.


## 1. Technické údaje

Vybavená vysoce přesným  
tenzometrickým systémem  
Kapacita: 5 kg  
Dílky: 1 g

Funkce dotykových tlačítek  
Automatické vynulování/  
automatické vypnutí  
Indikátor slabé baterie / přetížení  
Funkce přidání vážených přísad  
jednotka: g, oz, lb, ml

## 2. Napájení elektrickou energií

Toto zařízení pracuje s 2 kusy 1,5V baterie velikosti AAA. Vložte baterie pod správný kladný a záporný štítek.



## 3. Použití s níže uvedeným operačním systémem



iOS 8.0



Android 4.3

## 4. Aplikace (AiFresh)

Váhu je možné připojit k aplikaci pomocí Bluetooth. Aplikace „**AiFresh**“ pro operační systém Android a iOS je k dispozici v Google Play (Android) jakož i App Store (iOS).

Nebo můžete také naskenovat QR kód a nainstalovat si aplikaci „**AiFresh**“



## 5. Poznámka

Váhu je možné spárovat s mnoha zařízeními, ale výsledky se mohou odesílat pouze do jednoho zařízení. Když váhu používají dva uživatelé, nelze aktivovat dvě aplikace. Aby bylo výsledku dosaženo, musí druhý uživatel Aplikaci vypnout.


## 6. Provozní pokyny

### 6.1 Připojení aplikace

- 6.1.1 Zapněte funkci Bluetooth na mobilním telefonu/tabletu. Váha může zůstat neaktivní.
- 6.1.2 Spusťte aplikaci. Zaregistrujte si svůj osobní profil (jméno, pohlaví, věk, výška, váha atd.) při prvním použití.
- 6.1.3 Aplikace automaticky vyhledá váhu, připojí se k ní a přiřadí ji k vašemu účtu. Pokaždé, když ji aktivujete, aplikace se připojí automaticky, když je váha nablízku.



Připojte aplikaci.



Otevřete „Me (Já)“ a nastavte informace.



Vyplňte osobní údaje.



Zvolte požadovanou jednotku, nebo stiskněte tlačítko „Unit“ na váze.

## 6.2 Analýza obsahu výživných látek v potravinách



Vstupte do rozhraní.



Vstupte do databáze potravin a zvolte vážení potravin.



Vložte jídlo na váhu na jeho zvažení.




Klikněte na „NUTRIENT COUNT“ na analýzu.

## 6.3 Přidání přizpůsobeného jedla

Poživatel může ručně přidat jídlo do databáze potravin




Vstupte do „Custom“.



Zadejte název potravin a výživovou hodnotu a ULOŽTE.



## 6.4 Jak zaznamenávat údaje o příjmu potravy a kontrolovat historii měření



Vstupte do rozhraní, zvolte jídlo, vážení a klikněte na „Plate (Talíř)“.



Klikněte na „Confirm (Potvrdit)“.




Příjem potravy se zaznamená.



Historii je možné zkontrolovat podle data.

## 6.5 Funkce ruční přípravy kávy



Vstupte do rozhraní, klikněte na symbol „šálek kávy ☕“ v pravém horním rohu



Spustíte načasování



Přidejte mletou kávu, a když je hmotnost stabilní, klikněte na „coffee“ (na levém tlačítku) pro záznam



Klikněte na symbol „nula“ (funkce tare) a znovu se zobrazí hmotnost „0“.



Horkou vodu přilévejte pomalu, podíl mleté kávy a vody se zobrazí v pravém dolním rohu. Po dokončení přidávání zastavte načasování.


## 7. Funkce vážení a přidání přísad během vážení

- \* Symbol funkce tare v aplikaci AiFresh je „nula“.
- \* Symbol tlačítka na váze je „TARE“


Funkce tare/vynulování je mimořádně užitečná pro výpočet hmotnosti přísad, které nelze vložit přímo na plochu.

Například mouka nebo tekutiny, které před vážením vyžadují nádobu.


7.1 Nejdříve položte váhu na plochý a tvrdý povrch, stisknutím tlačítka **TARE** zapnete váhu a počkejte, až se zobrazení vrátí na nulu.




7.2 Položte předmět nebo nádobu na váhu, na LCD displeji se zobrazí hmotnost předmětu nebo nádoby, stiskněte tlačítko **TARE**



7.3 Přidejte položky na zvážení, přičemž se zobrazí hmotnost naposledy přidané položky.



7.4 Odeberte všechny vážené položky, zobrazí se aktuální záporná hmotnost a stisknete tlačítko **TARE** na vynulování.



## Upozornění

Váhu můžete opakovaně nastavit zpět na „0“, abyste zvážili další dílčí množství.

- 1) Pro tento účel se jedenkrát dotkněte „**TARE**“. Na váze se znovu objeví „0“.
- 2) Vložte další položky, které se mají zvážít, na plochu nebo do nádoby. Zobrazí se hmotnost nově přidaných položek.
- 3) Tento postup můžete opakovat několikrát. Na váhu však nikdy neumísťujte více než 5 kg vážených položek.
- 4) Po vyjmutí misky nebo přísad z váhy a po stisknutí tlačítka „**TARE**“, se na pravé straně displeje opět zobrazí „0“.

## 8. Indikátor

- 1) Když je váha přetížená, na displeji se zobrazí „O\_Ld“. Abyste váhu chránili, sejměte z ní předmět způsobující přetížení.
- 2) Když se na LCD displeji zobrazí „Lo“, otevřete kryt prostoru pro baterie a vyměňte baterie za nové.



## 9. Použití a péče

- \* Umístění váhy na tvrdý a rovný povrch zajistí největší přesnost.
- \* Váhu čistěte vlhkou tkaninou, ale dejte pozor, aby do ní nevnikla voda.
- \* Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- \* Pokud váhu nepoužíváte, neskladujte ji ve svislé poloze, protože by se vybilily baterie. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie. Ušetří to životnost baterií a zabrání se vytečení baterií.
- \* S váhou zacházejte opatrně. Je to přesný nástroj. Neházejte s ní.
- \* Nepoužívejte váhu na legální obchodní použití.