







EDRIA




A ASZTALLAP  1x	B TARTÓRÚD A POLCHOZ  2x
C OLDALLAP  2x	D POLC  1x
E TARTÓRÚD AZ ASZTALLAPHOZ  2x	

① EXCENTER CSAVAR  20x	② EXCENTER ZÁR  20x	③ FA TIPLI  12 x	④ CSAVAR  6 x
A CSILLAGFEJŰ CSAVARHÚZÓ NEM TARTOZÉK. 			
AZ EGYSÉG ÖSSZESZERELÉSE EXCENTERES RÖGZÍTÉSSEL			

FIGYELEM

SÉRÜLÉS- VAGY KÁRVESZÉLY. A REJTETT EXCENTEREKET TELJESEN MEG KELL HÚZNI. A REJTETT EXCENTEREK MEGLAZULHATNAK, ÉS AZ ALKATRÉSZEK SZÉTVÁLHATNAK.




FINOMAN CSAVARJA BE AZ EXCENTER CSAVART A MENETES RÖGZÍTŐBE.
HELYEZZE BE AZ EXCENTER ZÁRAT ÚGY, HOGY A NYÍL LEFELÉ MUTASSON. CSAVARJA BE SZOROSAN, AMÍG RETESZELŐDIK.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


FIGYELEM: AZ ÖSSZESZERELÉS MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN NE HÚZZA MEG TELJESEN A CSAVAROKAT, AMÍG AZ ÖSSZES TÖBBI ALKATRÉSzt ÖSSZE NEM SZERELTE.

MEGJEGYZÉS: KÉRJÜK, FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL KEZELJE A TARTÓRUDAKAT AZ ÖSSZESZERELÉS SORÁN, HOGY ELKERÜLJE AZOK ELTÖRÉSÉT.


1



1. CSAVARJA BE AZ 1-ES SZÁMÚ EXCENTER CSAVAROKAT A POLCHOZ TARTOZÓ MINDKÉT TARTÓRÚDBA.
2. HELYEZZE BE A 3-AS SZÁMÚ FA TIPLIKET A POLCHOZ TARTOZÓ MINDKÉT TARTÓRÚDBA.
3. HELYEZZE BE AZ EXCENTER ZÁRAKAT AZ ELŐFÚRT EXCENTER FURATOKBA.
4. CSATLAKOZTASSA A TARTÓRUDAKAT A POLCHOZ, ÉS HÚZZA MEG AZ EXCENTER ZÁRAKAT AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN FORGATVA.




2




FORDÍTSA MEG AZ 1. LÉPÉSBEN ÖSSZEÁLLÍTOTT POLCOT.


1. CSAVARJA BE AZ 1-ES SZÁMÚ EXCENTER CSAVAROKAT A POLCHOZ TARTOZÓ MINDKÉT TARTÓRÚDBA.
2. HELYEZZE BE A 3-AS SZÁMÚ FA TIPLIT AZ EGYIK OLDALLAPBA.
3. HELYEZZE BE AZ EXCENTER ZÁRAKAT AZ ELŐFÚRT EXCENTER FURATOKBA.
4. CSATLAKOZTASSA A TARTÓRUDAKAT A POLCHOZ, ÉS HÚZZA MEG AZ EXCENTER ZÁRAKAT AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN FORGATVA.




3




1. CSAVARJA BE AZ 1-ES SZÁMÚ EXCENTER CSAVART AZ OLDALLAPBA ÉS AZ ASZTALLAPHOZ TARTOZÓ TARTÓRÚDBA.
2. HELYEZZE BE AZ EXCENTER ZÁRAKAT AZ ASZTALLAP TARTÓRÚDJÁBAN LÉVŐ EXCENTER FURATOKBA.
3. CSATLAKOZTASSA AZ OLDALLAPOT A FELSŐ TARTÓRUDAKHOZ, ÉS HÚZZA MEG AZ EXCENTER ZÁRAKAT AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN FORGATVA.




4




1. CSAVARJA BE AZ 1-ES SZÁMÚ EXCENTER CSAVART A MÁSIK OLDALLAPBA ÉS AZ ASZTALLAPHOZ TARTOZÓ TARTÓRÚDBA.
2. HELYEZZE BE AZ EXCENTER ZÁRAKAT AZ ELŐFÚRT FURATOKBA.
3. CSATLAKOZTASSA A MÁSIK OLDALLAPOT IS A FELSŐ TARTÓRUDAKHOZ, ÉS HÚZZA MEG AZ EXCENTER ZÁRAKAT AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN FORGATVA.



5




1. CSAVARJA BE AZ 1-ES SZÁMÚ EXCENTER CSAVART AZ ASZTALLAP HÁTULJÁBA.
2. HELYEZZE BE A 3-AS SZÁMÚ FA TIPLIT AZ ASZTALLAP HÁTULJÁBA.
3. HELYEZZE BE AZ EXCENTER ZÁRAKAT AZ OLDALLAPOKON LÉVŐ FURATOKBA.
4. ILLESSZE AZ ASZTALLAPOT AZ OLDALLAPOKRA, ÚGY, HOGY AZ 1-ES EXCENTER CSAVAROK BELEILLESZKEDJENEK A FURATOKBA.
5. FORGASSA EL AZ EXCENTER ZÁRAKAT AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN, HOGY RÖGZÍTSE AZ EXCENTER CSAVAROKAT.




6



ERŐSÍTSE MEG A FELSŐ LAPOT A VÁZZAL 4-ES SZÁMÚ CSAVAR SEGÍTSÉGÉVEL.



7



33 lbs / POLCONKÉNT