



JESI



Navodila za uporabo.

Priporočljivo je, da ob nakupu razpakiranega izdelka v trgovini preverite njegovo kakovost in popolnost. Izdelek je treba sestaviti tako, kot je opisano v tem priročniku. Medtem ko je izdelek v uporabi, je treba občasno zategniti ohlapne vijačne povezave . Če je treba premikati predmete po stanovanju, morate pred premikanjem izdelek popolnoma sprostiti z bremena (ležišča). Da bi preprečili poškodbe obstoječih nosilcev, je treba izdelek pred premikanjem dvigniti. Pohištvo ne sme biti izpostavljeno stiku z vodo. Brisanje prahu iz izdelka je treba opraviti z rahlo vlažno mehko krpo. Da bi preprečili deformacijo delov in spremembo barve izdelkov, pohištva ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo.

Medtem ko je izdelek v uporabi, je PREPOVEDANO:

- nameščati pohištvo v bližini grelnih naprav, blizu surovih sten in v prostorih z relativno vlažnostjo nad 70 %;
- segrevati elementov pohištva na temperaturo, višjo od 40 C;
- med sestavljanjem in uporabo kompleta izdelkov stopati na vodoravne ščite in okna;
- uporabljati kemičnih čistil za čiščenje pohištva;


Garancija proizvajalca.

1. Garancijski rok za uporabo izdelka - 24 mesecev od datuma prodaje. V garancijskem roku proizvajalec zagotavlja popravilo ali zamenjavo izdelkov, če uporabnik ni kršil pravil uporabe.
2. Reklamacije mora potrošnik vložiti neposredno pri trgovski organizaciji, v kateri je bilo pohištvo kupljeno, pri čemer mora predložiti "Navodila za uporabo " in kopijo potrdila o prodaji.
3. Izdelek, bočna omara 3D2S, ki je del sklopa "JAZZ", izpolnjuje 2 zahteve standarda GOST 16371-2014, TR TS 025/2012.
4. Življenska doba pohištva je 5 let.
5. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v zasnovi izdelka, ne da bi pri tem ogrozil njegove zahteve glede zasnove in uporabe.
6. Za sestavljanje izdelkov je priporočljivo pritegniti usposobljeno osebje. To je pomembno! Navodila shranite za primer ponovne montaže pohištva ali reklamacije. Pri uveljavljanju reklamacije uporabite zapis iz navodila.


Koda	Dimenzijs				paket
1	942	710	22	1	4/4
2	942	710	22	1	4/4
3	708	2005	16	1	3/4
4	120	2005	22	1	3/4
5	900	40	16	4	4/4
10	600	140	16	2	3/4
11	600	140	16	2	3/4
12	912	140	16	2	4/4
13	600	100	16	4	3/4
14	900	290	16	1	3/4
17	898	625	16	3	1/4
18	942	605	2,5	2	4/4
20	500	80	16	3	3/4
21	998	55	16	1	3/4
22	982	55	16	1	3/4
31*	998	200	16	2	2/4

A1		15	A2		15	C1		22
I		1	N1		5	R3		28
R24		8	R25		10	R27		28
R10		36	R11		44	R12		8
S5		8	S8		3	Z14		500


I




II



III



IV



max.
5 kg

