



JESI



Használati utasítás.

Csomagolatlan termék vásárlásakor ajánlatos az üzletben ellenőrizni a termék minőségét és hiánytalanságát. A termék összeszerelését a jelen kézikönyvben leírt módon kell elvégezni. Amíg a termék használatban van, a meglazult csavarokat rendszeresen meg kell húzni. Ha például költözés előtt a tárgyakat mozgatni kell a lakásban, akkor a terméket teljesen teherteleníteni kell (matrac). A meglévő támasztékok károsodásának elkerülése érdekében a terméket mozgatás előtt fel kell emelni. A bútoroknak nem szabad vízzel érintkezni. A terméket enyhén megnedvesített puha ronggyal kell leporolni. Az alkatrészek vetemedésének és a termékek elszíneződésének elkerülése érdekében ne helyezze a bútorokat közvetlen napfényre.

Amíg a termék használatban van, TILOS:

- A bútorokat fűtőberendezések közelében, nyers falak közelében és 70% feletti relatív páratartalmú helyiségekben elhelyezni;
- a bútorelemeket 40 C-nál magasabb hőmérsékletre melegíteni;
- a termékkészlet összeszerelése és használata során rálépni a vízszintes panelekre és ablakokra;
- vegyi tisztítószeret használni a bútorok tisztításához;


Gyártói garancia.

1. A termék használatának jótállási ideje - az eladástól számított 24 hónap. A gyártó a jótállási idő alatt garanciát vállal a termékek javítására vagy cseréjére, ha a felhasználó nem szegte meg az üzemeltetési szabályokat.
2. Erre vonatkozó igényeket a fogyasztó közvetlenül ahhoz a kereskedelmi szervezethez nyújthat be, ahol a bútort vásárolta, bemutatva a "Használati utasítást" és a vásárlási bizonylat másolatát.
3. A Sideboard termék, amely a "JAZZ" készlet részét képezi, megfelel a GOST 16371-2014, TR TS 025/2012 követelményeinek.
4. A bútorok élettartama - 5 év.
5. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék kialakításában változtatásokat hajtson végre anélkül, hogy a tervezési és alkalmazási követelményeket veszélyeztetné.
6. A termékek összeszereléséhez szakképzett személy segítségét javasolt igénybe venni. Fontos! Tartsa be az utasításokat a bútorok összeszerelése vagy reklamáció esetén. Igény esetén használja az utasítás jelmagyarázatát.


Koda	Dimenzije					paket
5	140,160	2020	280	16	2	3/4
6	140	1250	280	16	3	3/4
	160	1450	280	16	3	3/4
8	140	2016	1276	2,5	1	4/4
	160	2016	1476	2,5	1	4/4
9	140	2000	1385		1	
	160	2000	1585		1	

C1 8x35 12	A1 12	A2 12	R10 4x30 4
			R21 6,3x20 16 G 1,5x26 50
Q5 7	U 2	R3 3x20 8	L2 1


I




II



III



IV



V

