

























NORTY 1D1S









	ROZMER			KÓD	BALÍK
1	884	398	16/32	1 N-011	1/1
2	398	369	16	1 N-001	1/1
3	398	339	16	1 N-002	1/1
4	464	400	16/32/32	1 N-012	1/1
5	70	398	30	2 N-013	1/1
6	170	392	16	1 N-008	1/1
7	60	398	16	1 N-009	1/1
8	350	110	16	1 N-004	1/1
9	350	110	16	1 N-005	1/1
10	341	110	16	1 N-006	1/1
11	341	110	16	1 N-007	1/1
12	376	392	16	1 N-003	1/1
13	884	398	16/32	1 N-010	1/1
14	849	416	3	1 N-014	1/1
15	355	332	3	1 N-015	1/1





1**3****2****4**


5**7****6****8**

9



10





SK

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

HR

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

HU

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO

AVERTIZARE! Mobilierul trebuie fixat permanent de perete pentru a evita riscul de răsturnare. Pachetul nu include suruburi de fixare, deoarece tipul de fixare trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alege tipul potrivit pentru peretele tău.

SI

POZOR! Pohišstvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.