










4 Raven tanko skladiščenje voziček

Seznam dodatne opreme

Navedeno je več zapahov. Njihove nastavitvene položaje lahko prilagodite tako, da ustrezajo ašim možnostim uporabe

<p>A mrežasta košara 4PCS</p> 	<p>B cev 12PCS</p> 	<p>C zapah alfa 6PCS</p> 	<p>D zapah beta 4PCS</p> 
<p>E kavelj 2PCS</p> 	<p>F pokrov 4PCS</p> 	<p>G oranžni klobuk 1PC</p> 	<p>H kolesček 2PCS 2PCS</p> 



NASVET


Oranžno kapo **G** uporabite za zaščito prsta, ko pritiskate na cevi

***Ne dotikajte se robov jeklenih cevi.**





*** Med sestavljanjem nosite rokavice**

1 Sestavite zapah alfa **C** ali zapah beta **D**



Glede na možnosti uporabe lahko izberete zapah alfa **C** ali zapah beta **D**, da ga namestite v vrzel




ali






2 Sestavite mrežaste košare **A** in cevi **B**



Da cev iz nerjavnega jekla ne bi bila preveč ostra in ne bi poškodovala vaših rok, je na voljo majhna kapa **G**



3 Sestavite pokrove **F** in kolesca **H**



4 Sestavite kavlje **E**

